

openR link

uživatelská příručka



POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ (1/3)

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- Ovládací prvky používejte a informace z obrazovky odečítejte pouze tehdy, když to dovoluje stav vozovky.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň tak, abyste mohli vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisných oblastech nemusí mapa obsahovat informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky přednost před indikacemi navigačního systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu systému, abyste předešli hmotným škodám nebo popálením.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nevkládejte do čtečky cizí tělesa ani poškozená nebo znečištěná externí paměťová zařízení (USB klíč, SD karta atd.).
- Používejte pouze externí paměťové zařízení (přenosný disk USB, zásuvku typu Jack apod.), které je se systémem kompatibilní.
- Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna.
- Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami.

Přijetí Všeobecných obchodní podmíněk je podmínkou pro používání systému.

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. V závislosti na značce a modelu telefonu mohou být některé z funkcí s multimediálním systémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní. Pro více informací se obraťte na značkový servis.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ (2/3)



Ochrana osobních údajů

Údaje z vašeho vozidla zpracovává výrobce, společnost Google®, schválení distributori a další subjekty ve skupině výrobce. Údaje výrobce jsou k dispozici na jeho webových stránkách a na poslední stránce uživatelské příručky k vozidlu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

- kvůli prospěchu, který máte z palubních služeb a aplikací ve vozidle;
- pro účely provozu a údržby vozidla;
- za účelem zlepšení zážitku z jízdy a pro vývoj produktů a služeb ve skupině výrobce;
- za účelem plnění zákonných povinností ve skupině výrobce.

V souladu s předpisy, které se na vás vztahují, zejména pokud se nacházíte v Evropě, můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;
- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Na multimediální obrazovce vozidla můžete:

- odmítnout udělit souhlas se sdílením vašich osobních údajů (včetně umístění);
- kdykoli odvolat vlastní souhlas.

Pokud se rozhodnete pozastavit sdílení vašich osobních údajů, některé funkce nebo služby vozidla poskytované výrobcem budou zastaveny, protože vyžadují váš souhlas.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ (3/3)



Ochrana osobních údajů

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobci a příslušným partnerům / dceřiným společností pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Účelem využívání těchto údajů není komerční vyhledávání, ale spíše neustálé zlepšování vozidel výrobce a zamezení výskytu potíží, které zpravidla brání jejich běžnému provozu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách výrobce. Adresa je k dispozici v uživatelské příručce vozidla.

Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.

O B S A H

Kapitoly

Obecné údaje

1

Navigační systém

2

Audio

3

Telefon

4

Aplikace

5

Vozidlo

6

Nastavení

7


Rejstřík

8

Obecné údaje


Celkový popis	1.2
Představení ovládání	1.6
Aktivace služeb	1.9
Zásady použití	1.14
Čištění	1.18
Zapnutí a vypnutí	1.19
Přidání a správa ovládacích prvků	1.21
Používání hlasového rozpoznání	1.23

CELKOVÝ POPIS (1/4)



Displej

- A** Přístupová a stavová lišta.
 - B** Přístup do různých nabídek.
 - C** Zobrazit oblast pro vybranou Nabídku.
 - D** Lišta funkce teplotního komfortu.
- 1 Stav připojení a sdílení dat;
 - 2 Úroveň nabití baterie telefonu;
 - 3 Stav příjmu telefonu.
 - 4 Technologie Bluetooth® aktivovaného multimediálního systému.
 - 5 Stav sítě WIFI multimediálního systému.
 - 6 Přístupový bod aktivován.
 - 7 Stav bezdrátové nabíječky.



- 8 Přístup do centra oznámení.
- 9 Venkovní teplota.
- 10 Čas
- 11 Ukazatel teploty topení u řidiče.
- 12 Ukazatel rychlosti ventilace.
- 13 Řízení synchronizace SYNC.
- 14 Ovládání vyhřívání sedadla řidiče,
- 15 Ovládání klimatizace.
- 16 Ovládání vyhřívání sedadla spolujezdce.
- 17 Ovládání vyhřívání volantu.

- 18 Ukazatel rozvodu vzduchu v interiéru vozidla.
- 19 Ukazatel teploty topení u spolujezdce.
- 20 Indikátor „Synchronizace“ SYNC aktivován.
- 21 Ovládání odmrazování čelního skla.

Další informace o úrovni teplotního komfortu najdete v příručce k vozidlu.

CELKOVÝ POPIS (2/4)

Obrazovky nabídek

Váš systém obsahuje několik nabídek **B**:

- „Domovská stránka“;
- „Navigace“;
- „Audio“;
- „Telefon“;
- „Aplikace“;
- „Vozidlo“.


Poznámka: některé nabídky nemusí být s ohledem na konkrétní výbavu k dispozici.

K různým nabídkám můžete kdykoli přistupovat z lišty nabídek **B**, která je po celou dobu viditelná a přístupná na aktivní obrazovce.



„Domovská stránka“ nabídky (dle vybavení)

Nabídka „Domovské stránky“, která je přístupná prostřednictvím tlačítka **22**, zobrazuje čtyři přizpůsobitelné widgety.




Režim „Navigace“ (dle vybavení)

Nabídka „Navigace“, která je přístupná přes tlačítko **23**, poskytuje přístup k navigaci. Je možné zobrazit dva přizpůsobitelné widgety.


Poznámka: ikona nabídky „Navigace“ se může změnit v závislosti na aplikaci použité pro navigaci.

CELKOVÝ POPIS (3/4)



Režim „Audio“


Nabídka „Audio“, která je přístupná přes tlačítko 24, poskytuje přístup k rádiu a hudbě.



Režim „Telefon“

„Telefon“, která je přístupná přes tlačítko 25, poskytuje přístup k hovorům, kontaktům a dalším funkcím telefonu připojeného k multimediálnímu systému.


Poznámka: ikona nabídky „Telefon“ se může během probíhající replikace změnit.



Režim „Aplikace“

Nabídka „Aplikace“ přístupná pomocí tlačítka 26 nabízí přístup k aplikacím multimediálního systému a k aplikacím dostupným v obchodu „Play Store™“.

CELKOVÝ POPIS (4/4)




Režim „Vozidlo“

„Vozidlo“, která je přístupná přes tlačítko 27, poskytuje přístup ke správě určitého vybavení vozidla, jako je například systém MULTI-SENSE, asistenční systémy řízení, kamera s 360° pohledem, režim Driving Eco... a dále k úpravě různých nastavení multimediálního systému, jako je displej, jazyk atd.

Poznámka:

- v závislosti na úrovni vybavení se na domovské obrazovce objeví pouze dostupné funkce, které lze vybrat;
- k jednotlivým režimům můžete přistupovat také opakovaným stiskem tlačítka ovládání „MULTI-SENSE“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.




Centrum oznámení 8

Centrum oznámení poskytuje nepřetržitý přístup k oznámením a určitým funkcím.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/3)


Ovládací displej



	Funkce
1	Multimediální displej.
2	Zvýšení hlasitosti.
3	Stisknutí a podržení (přibližně po dobu 5 sekund): vynucené vypnutí multimediálního systému. Rychlé stisknutí: „Bezpečný režim“ (v závislosti na výbavě), „Rádio – hudba VYPNUTÁ“/„Rádio – hudba ZAPNUTÁ“, „Zobrazení v pohotovostním režimu“, „Čištění obrazovky“, „Pohotovostní“.
4	Snížení hlasitosti.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/3)


Ovládání pod volantem



	Funkce
5	Výběr zdroje zvuku.
6	Procházejte rádiové stanice nebo zvukové stopy a adresáře (v závislosti na úrovni vybavení).
7	Krátké stisknutí: – zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 10 sekund): – Deaktivovat nucené ztlumení zvuku.
7 + 8	Krátké stisknutí: – vypnutí/zapnutí zvuku rádia; – pozastavení nebo přehrávání skladby; – přerušení hlasového nástroje funkce hlasového rozpoznání. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 10 sekund): – deaktivovat nucené ztlumení zvuku.
8	Krátké stisknutí: – snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 5 sekund): – aktivuje nucené ztlumení zvuku.
9	Změna režimu přehrávání rozhlasových stanic („Seznam“, „Oblíbené“),

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/3)

Ovládání pod volantem



	Funkce
10	Přijmout hovor/zavěsit.
11	Krátký tisk (vozidla vybavená navigačním systémem): – aktivace/deaktivace systému hlasového rozpoznání multimediálního systému. Delší stisknutí: – aktivujte/deaktivujte funkce rozpoznávání hlasu telefonu (dostupné pouze pokud je telefon připojen k multimediálnímu systému prostřednictvím technologie replikace telefonu).
12	Krátké stisknutí: – vyberte režim MULTI-SENSE. Delší stisknutí: – přístup ke konfiguraci MULTI-SENSE používaného režimu. Další informace naleznete v části o systému „MULTI-SENSE“.
13	Krátké stisknutí: – použijte funkci „Oblíbené“. Delší stisknutí: – přejděte do konfigurace výběru funkce „Oblíbené“. Další informace naleznete v kapitole „Uživatelská nastavení“.

AKTIVACE SLUŽEB (1/5)

Aktivace služeb

představení

Aby připojené služby vašeho vozidla fungovaly (aktuální dopravní informace, vyhledávání POI online, dálkové ovládání vozidla pomocí chytrého telefonu apod.), je třeba je nejprve aktivovat.


Aktivace služeb umožní také automatickou aktualizaci systému. Viz kapitola „Aktualizace“.

Jakmile budou služby aktivovány, budete je moci používat po omezenou dobu od data dodání vašeho vozidla.

Multimediální systém nabízí konfiguraci vašeho profilu v několika krocích.

Poznámka:

- průvodce konfigurací nabízí pomoc při každém vytvoření profilu;
- průvodce konfigurací lze použít pouze při stojícím vozidle.




Asistent pro konfiguraci

Ze seznamu dostupného v **1** vyberte jazyk, který chcete používat, a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **2**.

Multimediální systém vám poté umožní odeslat požadavek na aktivaci na server stisknutím tlačítka „Aktivovat“.

Poznámka: Jelikož služby je třeba aktivovat pouze jednou, nebude ovládání „Připojení“ během doby potřebné k aktivaci služeb k dispozici.



Multimediální systém vás informuje o ochraně vašich osobních údajů.

Po přečtení těchto informací zvolte, zda chcete svá data sdílet nebo nesdílet **5** a poté přijměte požadavky na informace pro tuto žádost stisknutím tlačítka „Potvrdit“ **4**.

Další informace o různých možnostech sdílení dat zobrazíte stisknutím ikony „i“ **3**.

AKTIVACE SLUŽEB (2/5)

Pokud si nepřejete sdílet svá data, služby nemusí fungovat (kromě standardních funkcí souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody).

Multimediální systém používá software a služby Google®, které si vyměňují data s vaším multimediálním systémem. Jste informováni o zákonných podmínkách služeb Google®.

Můžete povolit nebo zamítnout:

- použití vaší polohy aplikacemi;
- zasilání dat o využití/diagnostice.

Poznámka: pokud nechcete, aby aplikace používaly aktuální polohu vašeho vozidla, nebudete mít přístup k aplikaci Google Maps™.

Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.



Profil si můžete přizpůsobit konfigurací následujících funkcí:

- „MY Renault účet“ **6**;
- „Aktivovat datový balíček“ **7**;
- konfigurace služby „Google Asistent“ a aplikací **8**;
- zamknutí profilu **9**.

Poznámka: konfiguraci můžete pozastavit stisknutím **10** a poté v ní pokračovat později z oznamovacího centra nebo profilu. Další informace o konfiguraci profilu najdete v části „Uživatelská nastavení“.

„MY Renault účet“ **6**

Multimediální systém umožňuje připojení k vašemu účtu „My Renault“, abyste mohli spravovat určité funkce svého vozidla a získali přístup k informacím prostřednictvím svého chytrého telefonu.

Poznámka: pokud je vaše vozidlo spárováno s aplikací „My Renault“, musíte si vytvořit PIN kód pro aktivaci dálkového ovládní přes aplikaci „My Renault“ na vašem chytrém telefonu.

Další informace o „My Renault“ naleznete v kapitole „My Renault“.

„Aktivovat datový balíček“ **7**

Chcete-li používat připojené aplikace dostupné v „Play Store™“, musíte se přihlásit k poskytovateli dat.

Můžete to udělat následovně:

- Z vašeho účtu „My Renault“ po přihlášení k účtu „My Renault“ ve vašem vozidle;

AKTIVACE SLUŽEB (3/5)

nebo

- prostřednictvím odkazu poskytovatele internetových služeb, který naleznete v dokumentu od schváleného prodejce (po zakoupení vozidla).

Konfigurace služby „Google Asistent“ a aplikací 8

Multimediální systém nabízí různé způsoby připojení k vašemu Google® účtu:

- použití ID vašeho Google® účtu (e-mail nebo telefonní číslo, pak heslo);
- v závislosti na telefonu zasláním kódu za účelem ověření z telefonu nebo prostřednictvím QR Code naskenovaného na obrazovce multimediálního systému.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.


Zamknutí profilu 9

V zájmu ochrany vašich osobních údajů vám multimediální systém umožňuje zamknout přístup k vašemu profilu pomocí následujících způsobů:

- „Vzor“;
- „PIN kód“;
- „Heslo“;
- „Nepoužívat uzamčení profilu“.

Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce multimediálního systému a dokončete konfiguraci.

Pro lepší ochranu vašich osobních údajů doporučujeme svůj profil zamknout.



Sběr dat

Po potvrzení žádosti o aktivaci služeb budete moci při spuštění multimediálního systému ještě aktivovat nebo deaktivovat sběr dat nebo upravit úroveň sdílení dat stisknutím tlačítka 11.

Další informace o různých možnostech sdílení dat zobrazíte stisknutím ikony „i“ 12.

AKTIVACE SLUŽEB (4/5)

Pokud si nepřejete sdílet svá data, služby už nemusí déle fungovat (kromě standardních funkcí souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody).

Dočasné pozastavení sběru dat

Sběr údajů o vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem při startování vozidla deaktivujete shromažďování dat na domovské obrazovce stisknutím **10** a následným vybráním možnosti „Odmítnout sdílení“.

Shromažďování dat můžete kdykoli pozastavit nebo upravit jejich úroveň ze svého „Profil“ dostupného v centru oznámení: stiskněte možnost „Sdílejte pouze data“.

Pokud odmítnete sdílet svá data, služby už nemusí dále fungovat (kromě standardních funkcí souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody).

Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.

Ochrana dat

Údaje z vašeho vozidla zpracovává výrobce, společnost Google®, schválení distributorů a další subjekty ve skupině výrobce. Údaje výrobce jsou k dispozici na jeho webových stránkách a na poslední stránce uživatelské příručky k vozidlu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

- kvůli prospěchu, který máte z palubních služeb a aplikací ve vozidle;
- pro účely provozu a údržby vozidla;
- za účelem zlepšení zážitku z jízdy a pro vývoj produktů a služeb ve skupině výrobce;
- za účelem plnění zákonných povinností ve skupině výrobce.

AKTIVACE SLUŽEB (5/5)

V souladu s předpisy, které se na vás vztahují, zejména pokud se nacházíte v Evropě, můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;
- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Na multimediální obrazovce vozidla můžete:

- odmítnout udělit souhlas se sdílením vašich osobních údajů (včetně umístění);
- kdykoli odvolat vlastní souhlas.

Pokud se rozhodnete pozastavit sdílení vašich osobních údajů, některé funkce nebo služby vozidla poskytované výrobcem budou zastaveny, protože vyžadují váš souhlas.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobcí a příslušným partnerům/dceřiným společnostem pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Tyto údaje se nepoužívají pro komerční služby, ale pro neustálé zlepšování vozidel výrobce a pro předcházení problémům, které mohou bránit jejich každodennímu používání.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách výrobce. Adresa je k dispozici v uživatelské příručce vozidla.

Vypršení platnosti služeb

Služby jsou aktivovány po omezenou dobu. Po uplynutí této doby služby přestanou fungovat. Chcete-li služby znovu aktivovat, přečtěte si odstavec „On-line služby“.

Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.

ZÁSADY POUŽITÍ (1/4)



Obrazovka multimédií

Pohyb v nabídce

Pomocí multimediální obrazovky lze přistupovat k funkcím systému. Klepnutím na multimediální obrazovku vyberte jedno z menu.




Interakce pohybem

- Klepnutí: Dotkněte se prstem části obrazovky a poté prst od obrazovky oddalte.
- Stisknutí a podržení: dotkněte se části obrazovky po dobu alespoň 1,5 sekundy.
- Přiblížení/oddálení: Pohněte dvěma prsty na obrazovce od sebe nebo k sobě.



- Přejetí: rychle posuňte prstem:
 - vodorovně, zleva doprava nebo zprava doleva;
 - nebo
 - svisle, zdola nahoru nebo shora dolů.

ZÁSADY POUŽITÍ (2/4)



Prezentace stránek „Nabídky“


Váš systém obsahuje několik nabídek. Přejíždíte z jedné do druhé stisknutím konkrétního tlačítka nabídky **1**.

„Domovská stránka“ nebo „Nabídka Navigace“ světa obsahuje widgety umožňující přístup k funkcím, jako je tlak v pneumatikách, rádio atd.

Tyto ovládací prvky umožňují přístup přímo na hlavní obrazovku dané funkce, nebo, v některých případech, kontrolu funkce přímo přes jednu z hlavních obrazovek (změna rádiové stanice například).

Pro popis zahajovací stránky přejděte na kapitulu „Celkový popis“.

Poznámka: konfiguraci domovských stránek můžete změnit. Další informace jsou k dispozici v části „Přidání a správa ovládacích prvků“.



Úvodní lišta „Nabídek“

K přístupu do příslušné nabídky stiskněte jedno z pěti tlačítek **1** na liště nabídek **A**.

Systém se skládá z pěti nabídek, které jsou kdykoli přístupné na obrazovce multimediálního displeje:

- „Domovská stránka“ (v závislosti na vybavení): umožňuje zobrazit čtyři přizpůsobitelné widgety;

ZÁSADY POUŽITÍ (3/4)

- Funkce „Navigace“ (v závislosti na vybavení): obsahuje všechny funkce satelitního navádění, automapy a dopravní informace;
- „Audio“: slouží k přístupu k rádiu a přehrávání zvuku
- „Telefon“/„Replikace“:
 - slouží ke spárování jednoho nebo více telefonů se systémem nebo k přístupu k volání, telefonnímu seznamu a dalším funkcím dostupným v telefonu připojeném k multimediálnímu systému;
 - slouží k aktivaci replikace chytrého telefonu.
- „Aplikace“: slouží k přístupu k aplikacím;
- „Vozidlo“: Slouží ke správě některého vybavení vozidla, jako jsou například MULTI-SENSE, asistenční systémy řidiče, kamera s 360° pohledem, režim Driving Eco, a k provádění nastavení různých parametrů multimediálního systému, například zobrazení, jazyka atd.


Poznámka: některé „Nabídky“ nemusí být s ohledem na konkrétní výbavu k dispozici.



Centrum oznámení

Lze přistupovat pomocí **2** nebo rychlým přeřazením multimediální obrazovky z oblasti **B** směrem ke středu obrazovky. Centrum oznámení umožňuje přístup k historii oznámení, například:

- SMS;
- „Tlak v pneumatikách“;
- aktualizace;
- ...



Vyberte oznámení, které chcete zobrazit.

Chcete-li oznámení odstranit, proveďte rychlé přejetí prstem po obrazovce.

Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepněte na tlačítko **3**.

Můžete také vytvořit a nakonfigurovat svůj uživatelský profil. Další informace naleznete v kapitole „Uživatelská nastavení“.

Další informace o oznámeních najdete v části „Oznámení“.

ZÁSADY POUŽITÍ (4/4)

Funkce nedostupné

Během řízení mohou být funkce, jako je přístup k návodu a některá nastavení, v závislosti na předpisech konkrétních zemí nedostupné.

Pro přístup k nedostupným funkcím zastavte vozidlo.

Poznámka: V některých zemích předpisy podmiňují přístup k aplikacím zatažením ruční brzdy. Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.

Aby mohla být některá nastavení uložena multimediálním systémem, je nutné je upravit při běžícím motoru.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

ČIŠTĚNÍ

Doporučení k čištění

Používejte pouze čistý měkký suchý hadřík z mikrovláken, který nepouští vlákná, a dotykovou obrazovku čistěte tak, abyste nepoškodili antireflexní materiály.

Na multimediální obrazovku nevyvíjejte příliš velký tlak a nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly obrazovku poškrábat (např. kartáč, hrubou tkaninu atd.).



Nenalívejte ani nestříkejte na obrazovku čisticí prostředek.


Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani přípravky do domácnosti. Zařízení by nemělo přijít do styku s žádnými tekutinami a nemělo by být vystaveno vlhkosti. Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození nebo zhoršení kvality povrchů nebo elektrických komponent.



Režim „Čištění obrazovky“

Chcete-li na zapnutý displej multimediálního systému použít hadřík z mikrovláken, krátce stiskněte ovládací prvek **1** na multimediálním panelu, poté stiskněte „Čištění obrazovky“ **2** a nastavte dotykovou obrazovku do neaktivního režimu.

K opuštění režimu „Čištění obrazovky“, stiskněte dvakrát multimediální obrazovku.



Řiďte se následujícími doporučeními pro proces čištění:

- A:** nepoužívejte tekutiny s obsahem alkoholu, tekutiny nenanášejte ani nepostříkujte;
- B:** čištění neprovádějte mýdlovou vodou mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken;
- C:** čistěte suchou cestou hadříkem z mikrovláken.



Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami


ZAPNUTO, VYPNUTO (1/2)



Spuštění

Multimediální systém se zapne:

- při otevření dveří;
- klepnutím na ovládací prvek **1** multimediálního panelu.



Vypnutí

Multimediální systém se vypne:

- krátkým stisknutím tlačítka **1** ovládejte multimediální obrazovku a poté stiskněte „Pohotovostní“;
- při zamčení dveří vozidla.

Minimální zobrazení


Tato funkce umožňuje zobrazit na obrazovce pouze venkovní teplotu, hodiny a sloupec úrovně vytápění.

Chcete-li zvolit tento režim zobrazení, krátce stiskněte ovládací **1** na multimediálním panelu a poté vyberte funkci „Zobrazení v pohotovostním režimu“.

Po krátkém stisknutí tlačítka se zobrazí další funkce **1** ovládacího panelu, jako například:

- „Rádio – hudba VYPNUTÁ“/„Rádio – hudba ZAPNUTÁ“;
- „Čištění obrazovky“.

ZAPNUTO, VYPNUTO (2/2)



„Bezpečný režim“

Tento režim zakáže zobrazení nebo použití aplikací stažených z „Play Store™“ v případě, že multimediální systém nereaguje. Lze jej také použít k přerušení přístupu k internetu.

Pro návrat do režimu „Bezpečný režim“ stiskněte a podržte **1** ovládání na multimediální obrazovce spolu se spodním ovládáním hlasitosti **3** na ovladači pod volantem, dokud se systém nerestartuje.

Chcete-li opustit režim „Bezpečný režim“, použijte postup restartování multimediálního systému popsany níže.

Restart


Multimediální systém lze restartovat stisknutím a podržením (stiskněte a podržte, dokud se systém nerestartuje):

- ovládacího prvku **1** na multimediálním panelu;

nebo

- na tlačítku „Mode“ **4** a levém tlačítku „Source“ **2** na ovládacím sloupku řízení.


PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/2)



představení

Váš systém obsahuje několik přizpůsobitelných „Domovských stránek“ nebo „Navigace“. Toto je tvořeno určitým počtem widgetů v oblasti **A**, což umožňuje přístup k informacím a funkcím, jako je režim Driving Eco, rádio, tlak v pneumatikách atd.


Stisknutím jednoho z ovládacích prvků widgetu můžete přímo ovládat danou funkci prostřednictvím hlavní obrazovky (změna rádiové stanice, přístup k telefonu atd.).



Velikost widgetu

Chcete-li umožnit lepší viditelnost navigační mapy, můžete zmenšit oblast widgetu.

Stiskněte tlačítko **1** nebo přejedte po multimediální obrazovce z oblasti widgetu **A** k okraji obrazovky.



Chcete-li zvětšit obrazovku widgetu, stiskněte widget nebo přejedte po multimediální obrazovce z oblasti widgetu **B** do středu obrazovky.

Konfigurace widgetu je propojena s profilem. Pokud se profil změní, změní se i zobrazení ovládacích prvků.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřizení, jen když vozidlo stojí.


PŘIDÁVÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/2)



Přizpůsobení ovládacích prvků


Z nabídky „Vozidlo“, „Vozidlo“, „Kokpit“, poté „Upravit widgety“ můžete přizpůsobovat widgety.

Konfigurace widgetu je propojena s profilem. Pokud se profil změní, změní se i zobrazení ovládacích prvků.



Nastavení přizpůsobení widgetů můžete také otevřít z „Domovské stránky“ nabídky nebo nabídky „Navigace“:

- stisknutím a podržením widgetu, který chcete upravit;
- přejetím z oblasti **A** do středu obrazovky.



Poté dotykem obrazovky vyberte požadované umístění v oblasti **B**, následně vyberte ze seznamu **C** widget, který si přejete zobrazit.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (1/9)

Prezentace

Multimediální systém je vybaven systémem hlasového rozpoznávání, kterým lze pomocí hlasu ovládat některé funkce multimediálního systému a vašeho chytrého telefonu. Můžete používat multimediální systém nebo chytrý telefon a mít přitom ruce stále na volantu.

Pomocí hlasového příkazu oslovte multimediální systém, jako byste mluvili s osobou při běžné konverzaci.

Poznámka: poloha tlačítka pro aktivaci funkce rozpoznávání hlasu se může lišit. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Používat můžete tyto systémy hlasového rozpoznávání:

- multimediální systém;
- chytrý telefon dostupný prostřednictvím technologie replikace chytrého telefonu.

Další informace o technologii „replikace chytrého telefonu“, naleznete v části „Android Auto™, CarPlay™“.

Používání funkce hlasového rozpoznání v rámci multimediálního systému

Hlavní funkce ovládané hlasovým příkazem vašeho systému multimédií

Některé hlasové příkazy lze použít pro přístup k následujícím doménám vozidla:

- Navigace
- Hudba;
- Autorádio,
- Telefon;
- Funkce vozidla (klimatizace, MULTISENSE);
- Připojené služby (počasí, zprávy atd.);
- ...

Poznámka: chcete-li použít funkci rozpoznávání hlasu, ujistěte se, že se nacházíte v oblasti pokryté telefonní sítí. V případě špatného příjmu nelze některé z funkcí využívat.

Připojení k účtu Google® umožňuje za předpokladu připojení vozidla dodatečné přizpůsobení asistenta. Můžete tak například volat uložené kontakty nebo zjistit obsah kalendáře Google®.

Poznámka:

- funkce „Google Asistent“ zatím není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o její dostupnosti nebo vyzkoušení jiného jazyka (v závislosti na dostupnosti) naleznete na stránce support.google.com;
- hlasové příkazy se zdokonalují prostřednictvím aktualizací softwaru;
- níže uvedené pokyny představují obecný popis a zahrnují dodavatele třetích stran. Dostupnost, verze a funkčnost se mohou lišit nebo mohou být odlišné.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (2/9)




Hlasové ovládání

(dle vybavení)

Pomocí hlasového ovládání je možné zavolat na číslo v telefonním seznamu, zadat cíl cesty a změnit rádiovou stanici, aniž by bylo třeba dotýkat se displeje. Klepněte na tlačítko **1**, ozve se zvuk a na obrazovce se objeví grafická nabídka.

Poznámka: tato funkce je k dispozici pouze u vozidel vybavených navigačním systémem.




Aktivace

Systém hlasového rozpoznávání lze aktivovat několika způsoby:

- vyslovením hlasového příkazu „Ok Google“ nebo „Hey Google“ – následně zazní zvuk a na obrazovce **3** se objeví grafická nabídka, načež vyslovte svůj požadavek (např. „Jet domů“);

nebo

- klepnutím na tlačítko rozpoznávání hlasu **1** ve vašem vozidle;



nebo

- stisknutím widgetu „Google Asistent“ **2**;
- nebo
- stisknutím ikony **4** v nabídce „Navigace“.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (3/9)

Menu hlasového rozpoznávání

V nabídce „Vozidlo“, „Nastavení“, „Google@“, poté v nabídce „Google Asistent“ můžete:

- zvolit v asistentovi možnost „Jazyky“;
- aktivovat/deaktivovat hlasový příkaz „Řekněte Ok Google“;
- autorizovat vlastní výsledky;
- proaktivně zobrazovat vlastní výsledky;
- přijímat upozornění od „Google Asistent“.

Navigace ovládání pomocí hlasového rozpoznávání

Existuje několik postupů pro zadání cíle cesty pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému.

Poznámka: abyste mohli využívat všechny položky na maximum, musíte si aktivovat účet Google@ a mít uložené adresy. Další informace naleznete v kapitole „Uživatelská nastavení“.

Chcete-li zahájit hlasový příkaz určený pro navigaci, aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte požadavek podle následujících témat:

- Bod zájmu
- „Cíl“;
- „Domů“;
- „Práce“;
- „Informace o trase“;
- „Navádění“;
- ...

„Bod zájmu“

Vyhledání bodu zájmu (POI) pomocí hlasového ovládání.

Příklady:

- „Jet k pekaři“;
- „Jet do cíle Paris“;
- „Jet k Eiffelově věži“;
- ...

„Cíl“

Zadání celé adresy pomocí hlasového ovládání.

Příklady:

- „Jet na adresu 7 rue de la Joie, Paris“;
- „Jet do Paris“;
- „Jet na Montmartre, Paris“;
- ...

Poznámka: příklady lze upravit podle země a jazyka.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (4/9)

„Domů“ a „Práce“

Nastavení cesty domů nebo do práce pomocí hlasového příkazu.

Příklady:

- „Jet domů“;
- „Jet domů“;
- „Jet do práce“;
- ...

Poznámka: abyste mohli používat hlasové funkce „Jet domů“ a „Jet do práce“, musíte nejprve zadat účet Google® a uložit adresu.

„Informace o trase“

Nastavení aktualizovaného přehledu informací o probíhající trase pomocí hlasového příkazu.

Příklady:

- „Jaká je moje trasa?“;
- „Jaký je čas příjezdu?“;
- „Jaká je zbývající vzdálenost?“;
- ...

„Navádění“

Provedení akce na aktuální naváděné trase pomocí hlasového příkazu.

Příklady:

- „Aktivovat/deaktivovat hlasové navádění“;
- „Vyhnot se dálničním poplatkům“;
- „Zrušit trasu“;
- ...

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (5/9)

Audio ovládání pomocí hlasového rozpoznávání

Pomocí integrovaného hlasového příkazu můžete v multimediálním systému spustit rádio či přehrávání hudby.

Chcete-li zahájit hlasový příkaz určený pro nabídku „Audio“, aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte požadavek podle následujících témat:

- „Zdroj zvuku“;
- „Rádio“;
- „Hudba“;
- „Příkazy pro přehrávání“;
- ...

„Zdroj zvuku“

Můžete změnit zdroj zvuku.

Například:

- „Zapni rádio“;
- „Spusťte aplikaci pro streamování hudby“;
- ...

„Rádio“

Můžete si vybrat rádiovou stanici.

Například:

- „Přehrát Jazz radio“;
- „Přehrát 91.8“;
- ...

„Hudba“

Hudbu (skladbu, seznamy skladeb atd.) můžete přehrávat pouze pro streamování hudby.

Například:

- „Poslouchat <name of artist> pomocí <name of preferred application>“;

- „Poslouchat <název písně> pomocí <název preferované aplikace>“;
- „Poslouchat <name of album> pomocí <name of preferred application>“;
- „Poslouchat <název seznamu skladeb> pomocí <název preferované aplikace>“;
- ...

Poznámka: některé aplikace pro streamování hudby vyžadují připojení k přidruženému účtu.

„Příkazy pro přehrávání“

Můžete ovládat aktuální seznam skladeb.

Například:

- „Přehrát“;
- „Pozastavit“;
- „Další“;
- „Předchozí“;

Poznámka: příkazy se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na použité aplikaci.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (6/9)

Telefon ovládání pomocí hlasového rozpoznávání

Je možné zavolat na určité číslo nebo kontakt pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému.

Chcete-li zahájit hlasový příkaz určený pro nabídku „Telefon“, aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte požadavek podle následujících témat:

- „Volat“;
- „Vytočit“;
- „Výpis volání“;
- „SMS“;
- ...

Poznámka:

- je nutné, abyste v telefonu aktivovali sdílení dat, podrobnější informace najdete v části „Aktivace služeb“;
- musíte aktivovat autorizaci přizpůsobených výsledků v nastavení Google®, více informací naleznete v části „Nastavení systému“.

„Volání“ a „Vytáčení“

Můžete zavolat kontaktu uvedeném ve vašem seznamu kontaktů nebo vytočit telefonní číslo.

Příklady:

- „Volat Grégory“;
- „Volat Grégory domů“;
- „Volat hlasovou schránku“;
- „Vytočit 06 77 07...“;
- „Volat 06 77 07...“;
- ...

„Výpis volání“

Můžete si prohlížet historii hovorů svého telefonu.

Například:

- „Výpis volání“;
- „Zobrazit hovory“;
- „Nedávné hovory“;
- ...

„SMS“

Můžete diktovat a posílat SMS zprávy nebo nechat číst nahlas SMS zprávy pomocí systému.

Například:

- „Poslat Fabien zprávu“: „Uvidíme se později kvůli...“;
- „Přečíst SMS“;
- „Odpovědět SMS“;
- ...

Poznámka:

- aby multimediální systém mohl číst vaše SMS zprávy, musíte aktivovat sdílení dat; další informace naleznete v části „Aktivace služeb“;
- je nutné aktivovat autorizaci přizpůsobených výsledků v nastavení Google®, více informací naleznete v části „Nastavení systému“;
- multimediální systém dokáže číst pouze SMS zprávy přijaté za jízdy.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (7/9)

Příkaz „Funkce vozidla“ pomocí rozpoznávání hlasu

Některé funkce vašeho vozidla můžete aktivovat pomocí hlasového příkazu integrovaného do vašeho multimediálního systému.

Chcete-li zahájit hlasový příkaz určený pro nabídku „Vozidlo“, aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte požadavek podle následujících témat:

- „Stav akumulátoru“;
- „Teplotní komfort“;
- „MULTI-SENSE“;
- ...

„Stav akumulátoru“ (dle vybavení)

Můžete získat určité informace týkající se stavu akumulátoru vašeho vozidla.

Například:

- „Můžu jet do Dunkerque“;
- „Jaký je stav mého akumulátoru?“;
- ...

„Teplotní komfort“;

Můžete aktivovat určité funkce spojené s funkcí teplotního komfortu (ohřívání vozidla).

Například:

- „Aktivovat cirkulaci vzduchu u nohou“;
- „Aktivovat vyhřívání volantu“;
- „Zvýšit vyhřívání sedadla spolujezdce“;
- „Synchronizovat teplotu“;
- „Snížit teplotu“;
- „Nastavit teplotu na 21 stupňů“;
- ...

„MULTI-SENSE“

Můžete aktivovat různé režimy MULTI-SENSE.

Například:

- „Aktivovat režim ECO“;
- „Přepnout na Sport režim“;
- „Aktivovat režim Comfort“;
- ...

Příkaz „Připojená služba“ pomocí funkce rozpoznávání hlasu

Připojeným službám můžete pomocí hlasového příkazu integrovaného do vašeho multimediálního systému pokládat určité otázky.

Chcete-li zahájit hlasový příkaz určený pro „Připojené služby“, aktivujte funkci hlasového příkazu a po zaznění pípnutí vyslovte požadavek podle následujících témat:

- „Informace o počasí“;
- „Zprávy“;
- „Sport“;
- „Události“;
- ...

Například:

- „Jaké je počasí v Paris?“;
- „Jaké jsou dnešní zprávy?“;
- „Jaké je skóre v zápasu Paris – Marseille?“;
- ...

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (8/9)

Používání rozpoznávání hlasu pomocí technologie replikace chytrého telefonu

Hlavní funkce ovládané hlasovým příkazem u chytrého telefonu

Když je chytrý telefon připojen k multimediálnímu systému pomocí technologie replikace chytrého telefonu, můžete pomocí určitých hlasových příkazů získat přístup k doménám a aplikacím dostupným v chytrém telefonu.

Další informace o technologii „replikace chytrého telefonu“, naleznete v části „Android Auto™, CarPlay™“.

Některé hlasové příkazy lze použít pro přístup k následujícím doménám chytrého telefonu:

- Navigace;
- Hudba;
- Telefon.

Poznámka: chcete-li použít funkci hlasového ovládní vašeho chytrého telefonu s multimediálním systémem, ujistěte se, že se nacházíte v oblasti pokryté sítí.

Příkaz replikace chytrého telefonu pomocí funkce rozpoznávání hlasu

Chcete-li používat funkci hlasového rozpoznání chytrého telefonu spolu s multimediálním systémem, postupujte takto:

- zkontrolujte, zda je funkce hlasového rozpoznání ve vašem telefonu kompatibilní s multimediálním systémem;
- připojte svůj chytrý telefon k multimediálnímu systému pomocí technologie replikace chytrého telefonu.

Další informace naleznete v kapitole „Připojení, odpojení telefonu“ a „Android Auto™, CarPlay™“.

Pokud používáte funkci rozpoznávání hlasu pomocí replikace chytrého telefonu, používáte připojení k internetu svého telefonu, které podléhá poplatkům a omezením stanoveným mobilním operátorem.



Hlasové ovládní (dle vybavení)

Hlasový příkaz pro replikaci chytrého telefonu můžete použít bez použití obrazovky stisknutím a podržením tlačítka **1**, načtež zazní zvuk a na obrazovce se objeví grafická nabídka.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (9/9)

Aktivace

Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání musíte:

- stiskněte a podržte tlačítko rozpoznávání hlasu **1** vašeho vozidla;
- v nabídce „Replikace“ stiskněte hlasový příkaz přidružený k použité aplikaci.

Poznámka: při používání hlasového rozpoznání vždy vyčkejte, dokud nezazní zvukový signál, a teprve potom mluve.

Chcete-li spustit hlasový příkaz spojený s aplikacemi kompatibilními s funkcí rozpoznávání hlasu, aktivujte hlasový příkaz a po zaznění zvukového signálu vyslovte svůj požadavek.

Používání aplikace telefonu prostřednictvím technologie replikace chytrého telefonu pomocí hlasového příkazu.

Například:

- „Volat José“;
- „Volat do kanceláře“;
- ...

Používání navigační aplikace pro technologii replikace chytrého telefonu pomocí hlasového příkazu.

Například:

- „Navigovat do Champs-Elysées v Paris“;
- „Jet domů“;
- ...

Poznámka: příkazy používané pro rozpoznávání hlasu závisí na aplikaci replikovaného chytrého telefonu.



Navigační systém

Karta	2.2
Zadání cíle cesty	2.7
Nastavení navigačního systému	2.15
	2.1

MAPA (1/5)

Karta

Zobrazení mapy

Pro přístup k mapě stiskněte nabídku „Navigace“ **1**.

Na mapu lze přejít také z nabídky „Aplikace“ a poté výběrem možnosti „Maps“.


Mapa vám sdělí vaši aktuální polohu a různé informace, které jste nakonfigurovali (zobrazení POI, body zájmu, dopravní informace atd.).

Pro pohyb v navigační mapě mapu na obrazovce posunujte v požadovaném směru.

Stiskněte **3** pro návrat k Vaší aktuální poloze.

Poznámka:

- „Maps“ je výchozí navigační aplikace. Další aplikace mohou být k dispozici ke stažení z obchodu „Play Store“, do něhož lze přejít z nabídky „Aplikace“;
- mapa se aktualizuje automaticky bez jakékoli nutnosti akce z vaší strany.



Obrazovka „Mapy“ bez ujeté trasy

- 1** Nabídka „Navigace“.
- 2** Nastavení hlasového navádění.
- 3** Možnost zobrazení v režimu 2D/Sever, 2,5D nebo Přehled.
- 4** Mapu přiblížíte/oddálíte stisknutím tlačítka „+“ / „-“.

Poznámka: můžete také přiblížit nebo oddálit zvětšením nebo zúžením mezery mezi dvěma prsty na obrazovce.



- 5** Název ulice, na které se nacházíte. Stiskem získáte přístup k dalším funkcím.
- 6** Nastavení navigačního systému.
- 7** Vaše aktuální poloha.
- 8** Zobrazit mapu.
- 9** Lišta pro vyhledání cíle.
- 10** Po prostudování mapy znovu vycentrujte.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

MAPA (2/5)



Obrazovka „Mapy“ s ujetou trasou

- 2 Nastavení hlasového navádění.
- 3 Možnost zobrazení v režimu 2D/Sever, 2,5D nebo Přehled.
- 4 Mapu přiblížíte/oddálíte stisknutím tlačítka „+“ / „-“.
- 6 Nastavení navigačního systému.
- 7 Vaše aktuální poloha.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



8 Mapa se zobrazením trasy.

- 10 Po prostudování mapu znovu vycentrujte.
- 11 Pruh a směr, kterým byste měli jet, abyste mohli pokračovat ve své vypočítané trase.
- 12 Informace o konkrétní jízdě, jako je čas příjezdu do cíle, dopravní informace a vzdálenost zbyvajících do začátku další etapy nebo do konečného cíle (v závislosti na konfiguraci) atd.
- 13 „Vyberte jinou trasu“.
- 14 „Hledat po cestě“.
- 15 „Přehled trasy“.



Zobrazení navigace na přístrojové desce

V závislosti na pohledu zvoleném pomocí ovládání na volantu „VIEW“ 16 jsou na přístrojové desce dva typy zobrazení navigace:

- minimalizované zobrazení navigace na jiných displejích **A**;
- navigace na celé obrazovce na vyhrazeném displeji **B**.

MAPA (3/5)



Na obrazovce přístrojové desky můžete zobrazit navigační informace ve dvou režimech zobrazení:

- klasický pohled **A**. Informace se zobrazí v horní části obrazovky přístrojové desky **17**;
- zobrazení na celou obrazovku **B**.



Poznámka: zobrazení navigace na obrazovce přístrojové desky je k dispozici pouze s multimediálním systémem navigace „Google Maps™“.

Více informací o nastavení zobrazení pomocí přístrojové desky naleznete v uživatelské příručce vozidla.



Nastavení hlasového navádění

K nastavení hlasu navigace je třeba stisknout položku **2** a vybrat jednu z těchto možností:

- „Deaktivováno“ **17**;
- „Pouze upozornění“ **18**;
- „Znovu aktivováno“ **19**.

Poznámka: Vyberete-li funkci „Deaktivováno“, nebude multimediální systém přehrávat žádné hlasové navigační pokyny.

MAPA (4/5)




Režim zobrazení

Zobrazení mapy můžete změnit stisknutím tlačítka 3.

Pohled „Sever nahoře“ (2D/Sever) 20

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu bude otočená na sever.




„Uživatelský pohled“ (2,5D) 21

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu na 3D terénu.

Automaticky se bude otáčet ve směru jízdy.

Chcete-li změnit sklon reliéfní mapy, posuňte dva prsty po obrazovce zdola nahoru nebo shora dolů.



„Přehled“ 22

Mapa zobrazuje vaši aktuální polohu z pohledu na sever a také přehled probíhající trasy.

Poznámka: toto zobrazení je dostupné pouze tehdy, když probíhá trasa.

MAPA (5/5)

Navádění

Jakmile je vypočítána trasa, zapne se navigace. Multimediální systém vás navádí po celé trase a informuje vás na každé křižovatce o směru, který máte postupně sledovat.

Etapa 1: Příprava

Multimediální systém vás pomocí hlasové navigace informuje, že budete muset brzy provést manévr.

Etapa 2: Výstraha

Multimediální systém oznámí, jaký manévr je třeba provést.


např. „po 400 metrech sjeďte na dalším výjezdu“.

Etapa 3: Manévr

Multimediální systém ukazuje, jaký manévr je třeba provést.

např. „Na příští odbočce zahněte doprava.“

Poznámka: pokud nedodržíte doporučení, kudy jet, nebo opustíte vypočítanou trasu, multimediální systém automaticky vypočítá novou trasu.



„Přehled trasy“

Tato funkce umožňuje zobrazení podrobností aktuální trasy.

Z ikony „Přehled trasy“ **15** můžete zobrazit:

- podrobnou aktuální trasu;
- výchozí bod a cíl, stejně jako různé navrhované trasy;
- různé etapy, vzdálenosti a doby trvání každé z etap;
- ...

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (1/8)

Zadání cíle cesty

V nabídce „Navigace“ **1** stiskněte lištu pro hledání cíle **2**.

Používání hlasového rozpoznání pro vkládání adresy

Aktivujte hlasový příkaz a poté uveďte název města, číslo a/nebo název ulice, cílovou oblast.

Další informace najdete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“.

Poznámka: chcete-li využívat všechny funkce navigace, připojte se ke svému účtu Google®.



Lišta pro hledání cíle **2** umožňuje přístup k:

- nedávným destinacím;
- kategoriím (POI: body zájmu);
- uloženým adresám (domů, práce, oblíbené atd.).


Poznámka: aby bylo možné používat online vyhledávání cíle, je potřeba aktivovat určování polohy a sdílení dat. Viz kapitola Aktivace služeb.

Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitosť řidiče při řízení vozidla.




Cíle „Domů“ a „Práce“

Z vyhledávací lišty můžete spustit navigační pokyny pro vaši destinaci: „Domů“ nebo „Práce“.

Když vyberete možnost „Domů“ nebo „Práce“ poprvé, systém vás požádá o registraci adresy.

Poznámka: multimediální systém dokáže uložit pouze jednu adresu „Domů“ nebo „Práce“.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (2/8)




Nalezení adresy

Do vyhledávací lišty 2 můžete zadat úplnou nebo částečnou adresu (země, město, PSČ, ulice, číslo ulice, křižovatka atd.).

Jakmile začnete zadávat písmena, systém vám nabídne příslušné názvy ulic. Můžete dělat tyto věci:


- klepnutím na zobrazený název ulice volbu potvrdíte;
- pro přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu vašemu vyhledávání si prohlédnete seznam A navrhovaných ulic.



Vyhledání cíle (destinace)

Z vyhledávací lišty 2, pro vyhledání cíle máte přístup ke kartám následujících typů cílů:

- „Nedávne“ 3;
- „Kategorie“ 4;
- „Uložit“ 5.



Nedávne destinace 3

Na vyhledávací liště vyberte kartu „Nedávne“, čímž otevřete seznam naposledy využitých cílů. Ty se automaticky ukládají z multimediálního systému a ze zařízení připojených k vašemu účtu „Google®“.


Výběrem cílového místa zahájíte navádění.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (3/8)

4




Cíle podle kategorie 4

Ve vyhledávací liště vyberte kartu „Kategorie“ a otevřete seznam kategorií bodů zájmu (POI):

- „Čerpací stanice“/„Nabíjecí terminály“;
- „Restaurace“;
- „Samooobsluhy“;
- „Kavárny“.


Bod zájmu (POI) je služba, zařízení nebo i turistická atrakce poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové místo, atrakce po cestě atd.).



Po výběru kategorie vám multimediální systém nabídne seznam bodů zájmu (POI) v **B** a na mapě. Můžete dělat tyto věci:

- stiskněte bod zájmu (POI) zobrazený na **B** a potvrďte svůj výběr;
- v oblasti **B** procházejte zobrazený seznam POI, kde máte přístup k úplnému seznamu odpovídajícím vašemu vyhledávání.


Poznámka: seznam bodů zájmu (POI) je v reálném čase aktualizován pomocí aplikace „Google Maps™“.



Po výběru bodu zájmu (POI) multimediální systém zobrazí následující informace (jsou-li k dispozici):

- adresa, otevírací doba, názory atd.;
- telefonní číslo;
- odhadovaný čas příjezdu, vzdálenost;
- přehled trasy;
- ...

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (4/8)



Můžete také vyhledat bod zájmu (POI) s již probíhající trasou.

Poznámka: při vyhledávání POI se použije pozice, kde se nacházíte při zadání požadavku. Pokud hledáte jinou zeměpisnou oblast, zadejte požadované místo.

Po prohledání a výběru bodu zájmu (POI) multimediální systém zobrazí příslušné informace (jsou-li k dispozici) a polohu na probíhající trase.

Chcete-li zobrazit probíhající trasu, stiskněte 7.

Chcete-li přidat zastávku k bodu zájmu (POI) na aktuální trase, stiskněte 6.

„Uložit“ 5

K uloženým místům máte přístup:

- „S textem“;
- „Oblíbené“;
- „Uložené“;
- „Navštívit“;
- „Kontakty“;

Poznámka: uložená místa se synchronizují s vaším účtem Google®, i když se používají na jiných zařízeních připojených k vašemu účtu.



„Prohlížet mapu“

Mapu můžete prozkoumat tak, že podržíte prst na obrazovce a přetáhnete jej.

Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, stiskněte tlačítka 9 nebo rozšířte a zmenšete mezeru mezi dvěma prsty na obrazovce.

Mapu můžete znovu vystředít stisknutím tlačítka „Vystředit“ 8.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (5/8)

Zadání cíle s již probíhající trasou


Když aktivně probíhá trasa, máte přístup k následujícím funkcím:

- „Vyberte jinou trasu“ **12**;
- „Hledat po cestě“ **10**;
- „Nastavení navigačního systému“ **13**
- „Deaktivovat navigaci“ **14**;
- „Přehled trasy“ **11**;
- ...



„Vybrat jinou trasu“ **12**

Chcete-li zobrazit další trasy navržené multi-mediálním systémem, stiskněte **12**.




„Hledat po cestě“ **10**;

Tato funkce umožňuje vyhledat a/nebo přidat jednu nebo více etap na již probíhající trasu. Můžete přidat:

- vyhledávání pomocí rozpoznávání hlasu;
- „Čerpací stanice“;
- „Restaurace“;
- „Samoobsluhy“;
- „Kavárny“.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (6/8)




„Nastavení“ 13

V této nabídce získáte přístup k nastavení navigace:

- „Doprava“;
- „Naváděcí zvuk“;
- „Možnosti trasy“;
- „Změnit adresu domova nebo pracoviště“ (pokud je již uložena);
- „Offline mapy“;

14




– „Sítědsko důvěrnosti“;

– „Další informace / Podpora“

Další informace o „Nastavení“ naleznete v části „Nastavení navigace“.

„Deaktivovat navigaci“ 14

Pomocí této funkce vymažete aktuální trasu. Stiskněte 14 pro zastavení navádění.



„Přehled trasy“ 11

V náhledu trasy 11, můžete zobrazit probíhající trasu i další alternativní trasy.

Stisknutím jedné z tras si můžete zobrazit cestu, její vzdálenost a dobu trvání.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřizení, jen když vozidlo stojí.

ZADÁNÍ CÍLE CESTY (7/8)

Nabídka „Navigace“ pro elektrická a hybridní vozidla

Konfigurace multimediálního systému závisí na motoru vašeho vozidla:


- „Čerpací stanice“ pro vozidla se spalovacím motorem a hybridní vozidla (bez nabíjecí zásuvky);
- „Nabíjecí stanice“ pro elektrická vozidla;
- „Čerpací stanice“ a „Nabíjecí stanice“ pro hybridní vozidla (s nabíjecími zásuvkami).

Zobrazí se další menu a různá nastavení.

Poznámka:

- zobrazení dostupných bodů nabíjení vyžaduje aktivaci služeb. Viz kapitola „Aktivace služeb“;
- Připojením k účtu Google® zadejte informace o vozidle (např. typ nabíjecí zásuvky), abyste mohli využívat všechny navigační funkce.

15




Zadání cíle cesty

Když zadáte cíl, multimediální systém vás bude informovat, zda daného cíle můžete dosáhnout vzhledem ke zbývajícím úrovni nabití vašeho vozidla.

Pokud je cíl dostupný, zobrazí se v 15 odhadované procento nabití vozidla při příjezdu do cíle.

Pokud je vyžadována pouze jedna zastávka za účelem nabíjení, můžete si vybrat nabíjecí stanici.




Pokud je k dosažení cíle zapotřebí více než jedna zastávka za účelem nabití, multimediální systém automaticky vypočítá optimalizovanou kombinaci nabíjecích stanic, aby byla celková trasa minimální.

V seznamu C si můžete zobrazit názvy veřejných nabíjecích stanic, stejně jako samotnou cestu a různá místa, kde jsou nabíjecí stanice umístěny na mapě.

Poznámka: seznam nabíjecích stanic je v reálném čase aktualizován aplikací „Google Maps™“.


ZADÁNÍ CÍLE CESTY (8/8)



Stisknutím jedné z nabíjecích stanic zobrazených v seznamu **C** zobrazíte následující podrobnosti:

- název, klasifikace, otevírací doba a adresa;
- typ a počet dostupných nabíjecích zásuvek;
- čas, vzdálenost a zbývající odhadovaná úroveň nabití při příjezdu;
- způsob platby;
- ...

Poznámka: informace o dostupnosti nabíjecích zásuvek zobrazené na obrazovce se mohou během navigace změnit.



Poté můžete:

- spustit navigaci do stanice;
- zavolat do stanice;
- ...




Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

NASTAVENÍ NAVIGACE (1/4)


Menu „Nastavení“

Pro přístup k nastavení navigace stiskněte v nabídce „Navigace“ ikonu „Nastavení“ **1**.



Pomocí ikony „Nastavení“ **1** získáte přístup k těmto nastavením:

- „Doprava“ **2**;
- „Naváděcí zvuk“ **3**;
- „Možnosti trasy“ **4**;
- „Offline mapy“ **5**;
- „Středisko důvěrnosti“ **6**;
- „Další informace / Podpora“ **7**.



„Doprava“ **2**;

Tato funkce umožňuje přijímat dopravní informace v reálném čase, například:

- dopravní informace a omezení ve vaší oblasti;
- dopravní nehody, práce na silnici nebo uzavírky okolních silnic;
- ...

Stisknutím tlačítka „**8**“ aktivujete/deaktivujete funkci „Doprava“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.


NASTAVENÍ NAVIGACE (2/4)



„Naváděcí zvuk“ 3

V tomto nastavení můžete:


- ztlumit zvuk „Navigace“ **9**;
- ztlumit zvuk „Navigace“, ale ponechat pouze zvuk „dopravních“ výstrah **10**;
- znovu aktivovat zvuk hlasového navádění **11**;
- vyzkoušet zvuk „Navigace“ pro nastavení hlasitosti hlasového navádění **12**.



„Možnosti trasy“ 4

V tomto nastavení můžete aktivovat/deaktivovat následující možnosti trasy:

- „Vyhnout se hlavním silnicím“;
- „Vyhnout se dálničním poplatkům“;
- „Vyhnout se trajektům“.




„Offline mapy“ 5

Offline mapy vám umožňují stahovat a ukládat mapy do vašeho multimediálního systému, aby je bylo možné použít při jízdě na místo, kde je připojení k internetu pomalé, nedostupné, nebo když si nepřejete používat připojení k internetu.

Seznam offline map je k dispozici v **A**.

Chcete-li přidat offline mapu do „Vlastního výběru“, stiskněte **13**.

NASTAVENÍ NAVIGACE (3/4)




Vlastní výběr

Tuto funkci lze použít k výběru oblasti na mapě a příslušných informací za účelem stažení.

Posunutím a přiblížením mapy upravte vše, kterou chcete stáhnout.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.




„Středisko důvěrnosti“ 6

V této nabídce můžete nakonfigurovat sdílení následujících osobních údajů:

- „Sdílet údaje o jízdě se společností Google“;
- „Offline mapy“.

Pro přímý přístup k nastavení polohy vozidla stiskněte možnost „přejít do nastavení polohy“ 14.




„Sdílet údaje o jízdě se společností Google“

Vaše údaje o jízdě a poloze lze sdílet se společností Google®. Tyto údaje lze následně použít ke zlepšení informací poskytovaných společností Google®, jako je navigace, dopravní podmínky v reálném čase, dostupnost offline map atd. pro vás a ostatní uživatele.

Sdílení může být:

- „Deaktivováno“;
- aktivováno pouze „Při podrobné navigaci“;
- „Vždy aktivováno“.

NASTAVENÍ NAVIGACE (4/4)



Možnosti pro „Offline maps“


Aktualizaci offline map si můžete stáhnout následujícím způsobem:

– automaticky;

nebo

– ručně.

Poznámka: další informace najdete v podrobnostech a pokynech zobrazených na multimediální obrazovce.



„Další informace / Podpora“ 7

Z této nabídky máte přístup k informacím a používání následujících prvků:

- „Asistence pro offline mapy“;
- „Open Source licence“;
- „Centrum nápovědy“;
- „Historie prohlížeče“;
- «Google Maps™» ;
- „Verze“;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Audio

Zdroje zvuku	3.2
Poslech rádia	3.4
Hudba	3.9
Nastavení audio	3.12

ZDROJE ZVUKU (1/2)



„Zdroje zvuku“


představení

Z aplikace „Zvuk“ **1** World, můžete stisknutím tlačítka vybrat zdroj zvuku, který chcete poslouchat **2**.

Poznámka: **2** ikona se mění podle používaného zdroje zvuku.

Zdroje zvuku se mohou lišit podle úrovně výbavy.

Zobrazí se pouze zdroje zvuku dostupné a stažené z aplikace „Play Store™“ a lze je vybrat na obrazovce multimédií **A**.



Obrazovka „Zdroje zvuku“

- 3** Zdroj „CarPlay™“.
- 4** Zdroj „Bluetooth® audio“.
- 5** Opusťte obrazovku „Zdroje zvuku“.
- 6** Zdroj „aplikace“.
- 7** Zdroj „USB“ (USB port).
- 8** Zdroj „Rádio“.
- 9** Zdroj „Podcasts“.
- 10** Zdroj „Google News“.
- 11** Zdroj „Android Auto™“.

«CarPlay™»

Použijte tento zdroj k poslechu hudby z chytrého telefonu, pokud je vybaven aplikací „CarPlay™“ prostřednictvím replikace chytrého telefonu. Další informace naleznete v části „Android Auto™, CarPlay™“.

„Bluetooth audio“

Tento zdroj lze použít k poslechu hudby z chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth® připojení. Další informace naleznete v částech „Hudba“ a „Připojení, odpojení telefonu“.

„Aplikace“

Pomocí tohoto zdroje můžete poslouchat hudbu prostřednictvím aplikací pro streamování hudby a přistupovat ke zvukovým aplikacím staženým prostřednictvím aplikace „Play Store™“. Další informace naleznete v částech „Hudba“ a „Správa aplikací“.

ZDROJE ZVUKU (2/2)

„USB“ (USB port)

Použijte tento zdroj k poslechu hudby z USB disku. Další informace najdete v části „Hudba“.

Zvláštnost:

- Některé formáty systém nemusí být schopen rozpoznat.
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.

„Rádio“

Tento zdroj můžete použít k poslechu rádia. Další informace naleznete v kapitole „Rádio“.

„Podcasts“

Tento zdroj můžete použít k poslechu „Podcasts“.

„Google News“

Tento zdroj můžete použít k poslechu „Google News“.

„Android Auto™“

Tento zdroj můžete použít k poslechu hudby z chytrého telefonu, pokud je vybaven aplikací „Android Auto™“ prostřednictvím replikace chytrého telefonu. Další informace najdete v částech „Android Auto™“, „CarPlay™“ a „Hudba“.


POSLECH RÁDIA (1/5)

„Rádio“

představení

V nabídce „Audio“ **1** stisknete tlačítko **3** a vyberte zdroj „Rádio“.

Můžete si vybrat uloženou stanici, procházet rádiové stanice podle seznamu v závislosti na režimu vybraném pomocí tlačítka na ovládacím sloupku volantu. Další informace o ovládacích prvcích sloupku řízení naleznete v části „Představení ovládacích prvků“.



Obrazovka „Rádio“.

A Režim „Seznam“ (výšeč).

B Režim „Oblíbené“ (výšeč).

C Seznam dostupných stanic.

D Oblast přehrávání aktuálně přehrávané rozhlasové stanice a přístup k zobrazení na celou obrazovku. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou skladbu na celé obrazovce.

1 Přístup k nabídce „Audio“.

2 Přístup k nabídce „Aplikace“.

3 Přístup k audio zdrojům.

4 Přístup k „Nastavení rádia“.

5 Právě hraje rozhlasová stanice.

6 Přístup k „Nastavení zvuku“.

7 Uložení stanice do „Oblíbené“.

8 Zastavení rádia/přehrávání aktuální stanice.

9 Přejít na další stanici.

10 Přejít na poslední stanici.


11 Název aktuální stanice a frekvence. Textové informace (logo rádia, zpěvák, skladba atd.).

12 Přístup k rádiovým pásmům (FM, AM, DAB).

13 Aktuálně přehrávaný „Zvuk“ informační zdroj.

Poznámka: dostupné informace závisí na výběru stanice nebo rádiového pásma.

POSLECH RÁDIA (2/5)



Zobrazení na celou obrazovku E

Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávané rádio v oblasti **D** v režimu přehrávání na celou obrazovku.

Chcete-li minimalizovat zobrazení na celou obrazovku **E**, stiskněte **14**.

Výběr rádiového pásma

Stiskněte tlačítko **12** a poté ze seznamu **17** vyberte vlnovou délku „FM“, „AM“ (v závislosti na vybavení) nebo „DAB“ (pozemní digitální rádio).

Vyhledávání stanic

Rádiové stanice můžete vyhledávat v aktuálním rádiovém pásmu:

- podle frekvence (dostupné pouze pro vlnovou délku „FM“): ručně zadejte požadovanou frekvenci pomocí **15**;
- v abecedním pořadí seznamu: přesuňte se vpřed nebo vzad na další stanici stisknutím tlačítek **16**.


Přidání/odebrání rádiové stanice do/ze seznamu „Oblíbené“

V režimu celé obrazovky nebo v režimu „Seznam“ stisknutím tlačítka **7** přidáte/odeberete aktuální stanici do/ze seznamu „Oblíbené“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

POSLECH RÁDIA (3/5)



Režim „Seznam“ A

V tomto režimu můžete vyhledat a zobrazit stanice rozpoznané multimediálním systémem, seřazené podle abecedy pro „FM“ a pro „DAB“ a pro frekvence „AM“ (v závislosti na výbavě).


Rychle procházejte seznamem C pro prohlížení všech stanic autorádia.

Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Aktuálně přehrávaná rádiová stanice se zobrazuje v mini přehrávači D. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuální rádio na celé obrazovce.

Pokud rádiové stanice „FM“ v pásmu nepoužívají systém RDS nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti, kde je špatný signál rádia, název stanice a logo se na obrazovce nezobrazí, zobrazí se pouze frekvence.

Poznámka: dostupné informace závisí na výběru stanice nebo rádiového pásma.



Režim „Oblíbené“ B

Tento režim umožňuje přístup k dříve uloženým rádiovým stanicím.

Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Aktuálně přehrávaná rádiová stanice se zobrazuje v mini přehrávači D.

POSLECH RÁDIA (4/5)



Menu „Nastavení rádia“ 4

V nabídce „Nastavení rádia“ 4 získáte přístup k následujícím nastavením funkcí rádia:

- „FM“;
- „DAB“ (v závislosti na vybavení);
- „Oznámení“ (v závislosti na vybavení).



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

„FM“

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- „AF“;
- „AM“ (v závislosti na vybavení);
- „Region“;
- TA/I-Traffic

„AF“

Frekvence radiostanice „FM“ se může v různých zeměpisných oblastech měnit.

Funkci AF aktivujte, abyste mohli pokračovat v poslechu stejné rádiové stanice i při změně geografické oblasti.

Audiosystém bude automaticky sledovat změny frekvencí bez přerušení.

Poznámka: ne všechny rádiové stanice tuto funkci umožňují.

Nepříznivé podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné opoždění změn frekvence. V tom případě deaktivujte automatické sledování změny frekvencí.

„AM“ (dle vybavení)

Můžete aktivovat/deaktivovat zobrazení vlnové délky AM.

„Region“

Pokud je režim „Region“ zapnutý a úroveň signálu poklesne, rádio přepne na novou frekvenci, která bude fungovat jako relé stanice, kterou jste poslouchali předtím.

Zvláštnost:

- Stanice ve stejné oblasti někdy vysílají různé programy nebo používají různé názvy radiostanic.
- Některé radiostanice vysílají na regionálních frekvencích. V takovém případě:
 - S aktivovaným režimem „Region“: Systém se nepřepne na vysílač pro novou oblast, ale normálně se přepne mezi vysílači počáteční oblasti.
 - S deaktivovaným režimem „Region“: Systém přepne na vysílač pro novou oblast, i když je vysílaný program jiný.

POSLECH RÁDIA (5/5)

„TA/I-Traffic“ (dopravní informace)

V určitých zemích, je-li tato funkce aktivována, umožní audiosystém příjem dopravních zpráv, jakmile je určitá stanice FM zveřejní.

Pak musíte vybrat frekvenci stanice, která vysílá dopravní informace. Pokud posloucháte jiný zdroj (USB, Bluetooth®), bude automaticky přerušen při každém příjmu dopravních informací.

„DAB“

(dle vybavení)

V nastavení můžete aktivovat/deaktivovat „Simulcast/handover (DAB -> FM)“.

Pokud je tato funkce aktivována, když je příjem aktuálně přehrávané stanice DAB špatný, rádiový systém se automaticky přepne na ekvivalentní FM stanici (je-li k dispozici).

Audio systém se znovu automaticky vrátí ke stejné digitální DAB stanici, jakmile je k dispozici příjem signálu.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u stanic, které mají FM a DAB verzi.

„Ohlášení“

(dle vybavení)

Je-li tato funkce aktivována, lze automaticky spustit poslech zpráv vysílaných určitými „DAB“ stanicemi v reálném čase.

Pokud poté vyberete jiný zdroj, vysílání vybraných programů přeruší přehrávání těchto zdrojů.

V nastavení můžete aktivovat/deaktivovat ohlášení pro následující témata:

- „Nouzová situace“;
- „Nehoda“
- „Dopravní informace“;
- „Informace o počasí“;
- „Zprávy“;
- „Událost“;
- „Sport“;
- „Různé“.

„Nastavení zvuku“ 6

V ikoně **6** můžete nastavit nastavení zvuku.

Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení zvuku“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

HUDBA (1/3)

„Hudba“

představení

V režimu „Audio“ **1** stiskněte **2** a vyberte zdroj hudby, který chcete poslouchat.

Zdroje hudby se mohou lišit podle úrovně výbavy. Na multimediální obrazovce se zobrazí pouze dostupné zdroje, ze kterých lze následně vybírat.

Zvláštnost:

- V závislosti na použité aplikaci pro streamování zvuku se zobrazení a ovládací prvky mohou lišit.
- Některé formáty systém nemusí být schopen rozpoznat.
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.




Menu „Zdroje“

Z nabídky „Zdroje“ **2** si můžete vybrat hudbu z různých dostupných zdrojů.

Z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj připojený k multimediálnímu systému:

- „Rádio“;
- „USB“ (port USB);
- „Bluetooth® audio“;
- „Podcasts“;
- „CarPlay™“;
- „Android Auto™“;
- aplikace pro streamování zvuku;
- ...




Zdroje hudby se mohou lišit podle úrovně výbavy.

Poznámka: další zdroje médií lze nainstalovat z obchodu „Play Store™“ a následně se budou zobrazovat v seznamu dostupných zdrojů. Další informace o instalaci aplikací naleznete v části „Správa aplikací“.

Hudbu lze měnit pomocí ovládacího tlačítka na sloupku volantu.

HUDBA (2/3)




Režim přehrávání

- A Informace o momentálně přehrávané zvukové stopě (název skladby, jméno umělce, název alba a vzhled obálky, pokud byla přenesena ze zdroje).
- 1 Přejděte do režimu „Audio“.
- 3 Otevření aktuálního seznamu skladeb;
- 4 Délka přehrávání skladby.
- 5 Aktivace/deaktivace opakování přehrávání skladby nebo seznamu skladeb.

- 6 Přehrání následující skladby.
- 7 Pozastavení / pokračování v přehrávání skladby.
- 8 Krátké stisknutí: návrat na začátek aktuální skladby.
Druhé krátké stisknutí (méně než 3 sekundy po prvním krátkém stisknutí): přehrávání předchozí skladby.
- 9 Aktivace/deaktivace náhodného přehrávání skladeb.
- 10 Doba přehrávání aktuální skladby.
- 11 Ukazatel přehrávání právě přehrávané skladby.
- 12 Návrat do režimu seznamu s mini přehrávačem.

Poznámka:

- můžete si vybrat, zda chcete přehrávat hudbu v rámci zobrazení celou obrazovku **A** nebo v mini přehrávači **17**;
- v závislosti na telefonu a aplikaci pro streamování hudby nemusí být některé funkce dostupné.



„Bluetooth® audio“, „USB“ a aplikace pro streamování zvuku

Z nabídky „Bluetooth®“, „USB“ audio zdroje nebo aplikace pro streamování zvuku máte přístup k seznamům skladeb uspořádaným podle kategorií:

- „Skladby“ **13**;
- „Alba“ **14**;
- „Interpreti“ **15**;
- „Playlists“ **16**.

Aktuálně přehrávaná skladba se zobrazí v mini přehrávači **17**. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou skladbu v režimu přehrávání.


HUDBA (3/3)



Vyhledávání

Stisknutím ikony „Vyhledávání“ **19** dostupné na každé obrazovce „Zdroje“ v režimu „Zvuk“ můžete vyhledávat:

- název skladby;
- album;
- umělce;
- playlist;
- rádiovou stanici;
- ...



Zadejte název do vyhledávací oblasti **20** pomocí klávesnice **B**.

Jakmile zadáte první písmena, multimediální systém navrhne přidružené názvy nebo jména.

Vyberte název nebo jméno ze seznamu návrhů.

„Nastavení zvuku“

V ikoně **18** můžete nastavit nastavení zvuku.

Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení zvuku“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.


NASTAVENÍ AUDIO (1/2)



„Nastavení zvuku“

V ikoně **1** můžete nastavit následující nastavení zvuku:

- „Atmosféra“;
- „Zvuk“.



„Atmosféra“

Na kartě **A** si můžete vybrat jednu z následujících předdefinovaných hudebních atmosfér:

- „Studio“;
- „Concert“;
- „Immersion“;
- ...

Poznámka: dostupnost některých hudebních nastavení závisí na výbavě.



„Zvuk“

Na kartě **B** můžete nastavit následující nastavení:

- „Vyvážení“;
- „Ovládání zvuku“;
- „Hlasitost / rychlost“;
- „Normalizovat hlasitost“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

NASTAVENÍ AUDIO (2/2)



Balance / fader

Tato funkce umožňuje nastavení parametrů rozdělení zvuku. Stisknutím „Vycentrov.“ nebo „Přední“ je možné přizpůsobit ozvučení celého vozidla tak, aby vyhovovalo všem pasažérům, případně tak, aby zvuk neobtěžoval pasažéry na zadních sedadlech (vypnutí zvuku vzadu a nižší hlasitost v přední části vozidla).

Jakmile se dotknete obrazovky nebo když zvolíte režim „Ručně“, můžete provést nastavení posuvem cílového bodu 2.

„Ovládání zvuku“

Tuto funkci lze použít jako zvukový ekvalizér:

- aktivace/deaktivace „Zesílení basů“.
- „Basy“;
- „Střední“;
- „Výšky“;
- ...

„Hlasitost / rychlost“

Tuto funkci lze použít k automatické úpravě hlasitosti podle rychlosti vozidla. Stiskněte tlačítko „Hlasitost / Rychlost“ a poté upravte citlivost nebo ji úplně deaktivujte pomocí kurzoru na liště úrovně „Hlasitost / Rychlost“.

„Normalizovat hlasitost“

Tato funkce umožňuje udržovat konstantní hlasitost zvuku při přechodu z jednoho zdroje zvuku do jiného.

harman kardon audio systém

Pokud je vozidlo vybaveno audiosystémem harman kardon, máte přístup k dalším nastavením:

- aktivace/deaktivace „Subwoofer“ a úprava zesílení;
- přídavný hudební ekvalizér;
- ...

Režim „Subwoofer“ optimalizuje prvky zvuku za účelem vytvoření pohlcujícího zvukového zážitku ve vozidle.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Telefon

Zapojení telefonu do hands-free, odpojení telefonu z hands-free	4.2
Připojení, odpojení telefonu.	4.4
Telefonický hovor.	4.7
Seznam kontaktů v telefonu	4.10
Výpis volání	4.12
Zadání čísla	4.13
SMS.	4.14
Nastavení telefonu.	4.16
Bezdrátová nabíječka	4.17

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (1/2)

představení

Tato funkce umožňuje spárovat telefon s multimediálním systémem.

Do menu „Spárovat nové zařízení“ přejdete Z:

- aplikace „Telefon“ World, poté stiskněte možnost „Připojit pomocí Bluetooth®“ (pokud telefon ještě není spárován);
- režimu „Aplikace“, poté „Správce zařízení“;
- režimu „Vozidlo“, poté „Nastavení“ a poté „Bluetooth®“;
- „Telefon“ svět, stiskněte ikonu „Nastavení“ a poté „Správce zařízení“ (pokud je telefon již spárován);
- aplikace „Zvuk“ World, poté stiskněte možnost „Připojit pomocí Bluetooth®“ (pokud telefon ještě není spárován);
- centra oznámení, „Nastavení“ a poté „Bluetooth®“.

Poznámka: pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některá menu se deaktivují.

Spárování s vaším telefonem umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu. V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby používal výchozí SIM. Přečtěte si uživatelskou příručku k telefonu.

Poznámka:

- před spárováním zkontrolujte, zda je aktivována funkce Bluetooth® ve vašem telefonu, a nastavte její stav na „viditelný“;
- aby bylo možné spárovat telefon, musí vozidlo v klidu stát.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách <https://renault-connect.renault.com>.

Spárování telefonu

Abyste mohli používat systém hands-free, je nutné spárovat telefon s technologií Bluetooth® s multimediálním systémem.

Více informací o tom, jak nastavit telefon, aby se stal „viditelným“, naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

Váš telefon může požádat o povolení ke sdílení kontaktů, historie volání, zpráv atd. Přijměte sdílení, abyste získali přístup k těmto informacím z multimediálního systému.

V režimu „Telefon“ vyberte možnost „Připojit pomocí Bluetooth®“ nebo v režimu „Aplikace“ vyberte možnost „Správce zařízení“ ve vašem multimediálním systému:

- na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne spárování telefonu;



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (2/2)

- stiskněte „Spárovat nové zařízení“.
Multimediální systém vyhledá v blízkosti telefony s aktivovaným Bluetooth®, které jsou viditelné;
- vyberte svůj telefon ze seznamu návrhů nebo vyberte multimediální systém z telefonu.

Na obrazovce multimediálního systému i na telefonu se zobrazí zpráva s výzvou k přijetí požadavku na spárování, pokud je navržený kód pro telefon a multimediální systém shodný.

Jakmile je váš telefon spárován s multimediálním systémem, můžete si vybrat služby, které chcete používat skrz „Správce zařízení“. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu.

Poznámka: telefon je připojen s profilem použitým při párování. Telefon nemusí být dostupný v jiných uživatelských profilech.



Spárování dalšího telefonu

V nabídce „Správce zařízení“ můžete spárovat nový telefon s multimediálním systémem;

- stiskněte ikonu **1** „Spárovat nové zařízení“;
- ze seznamu návrhů vyberte nový telefon a dokončete postup párování.

Váš nový telefon je nyní spárován s multimediálním systémem.

Počet telefonů, které lze spárovat, není nijak omezen.

Odebrání telefonu

V nabídce „Správce zařízení“ můžete zrušit spárování telefonu s multimediálním systémem:

- Spárování zrušíte stisknutím ikony telefonu **2**.
- Potvrďte stisknutím možnosti „Ano“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (1/3)

Připojení telefonu

Chcete-li připojit telefon, musí být předem spárován. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

Poznámka: pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některé nabídky se deaktivují.

Připojení vašeho telefonu umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu. V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby používal výchozí SIM. Přečtěte si uživatelskou příručku k telefonu.

Automatické připojení

Po spuštění multimediálního systému vyhledá systém spárované telefony s aktivovaným Bluetooth® v blízkosti hands-free sady (až do vzdálenosti 10 metrů). Systém automaticky zobrazí údaje z připojeného telefonu (telefonní seznam, hudba atd.).

Poznámka: při automatickém připojení vašeho telefonu k multimediálnímu systému dojde k zobrazení údajů (telefonního seznamu, SMS, kontaktů atd.) pouze v případě, že jste při spárování telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách <https://renault-connect.renault.com>.

Ruční připojení

Telefon můžete ručně připojit/odpojit od nebo k multimediálnímu systému pomocí nabídky „Bluetooth®“, do které můžete přejít z:

- režimu „Vozidlo“, „Nastavení“, poté „Bluetooth®“;
- centra oznámení, „Nastavení“ a poté „Bluetooth®“.

Z nabídky „Bluetooth®“, zvolením možnosti „Spárovaná zařízení“ zobrazíte seznam spárovaných telefonů.


Vyberte služby a telefon, který chcete připojit, a ujistěte se, že je funkce Bluetooth® aktivovaná.

Poznámka: Pokud při připojení telefonu probíhá hovor, je automaticky přeměrován do reproduktorů vozidla.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (2/3)



Správa služeb

Chcete-li získat přístup k telefonnímu seznamu, hudbě a připojení k internetu přímo prostřednictvím multimediálního systému, musíte povolit sdílení údajů v nabídce „Bluetooth®“, poté vyberte ikonu nastavení **1** spárovaného telefonu a zkontrolujte, zda jsou správně aktivovány odpovídající profily SMS/profily kontaktů.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Z nabídky „Bluetooth®“ vyberte služby, které chcete používat:

- „Telefonní hovory“ **2**: uskutečňovat a přijímat hovory;
- „Multimédia“ **3**: přístup k vaší hudbě;
- „Přístup k internetu“ **4**: přístup ke sdílení připojení k internetu pomocí funkce Bluetooth® (viz část „Nastavení systému“);
- „SMS“ **5**: odesílat a přijímat SMS zprávy;
- „Sdílení kontaktů“ **6**: přístup k telefonnímu seznamu a protokolu hovorů;
- ...

Poznámka: pokud je ikona služby zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.

Pokud používáte službu „Přístup k internetu“, můžete u urychlení datových přenosů použít také internetové připojení telefonu prostřednictvím „Přístupového bodu a sdílení připojení“ sítě WIFI (podléhá poplatkům a omezením stanoveným vaším mobilním operátorem).



„Správce zařízení“

Z režimu „Aplikace“, poté „Správce zařízení“, vyberte svůj telefon z navrženého seznamu a poté vyberte telefonní služby, které chcete aktivovat/deaktivovat:

- „Telefon“ **7**;
- „Hudba“ **8**;
- aplikace pro replikaci telefonu **9** (pouze aktivace);
- zrušení párování telefonu **10**.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (3/3)

Poznámka:

- Pokud je ikona funkce zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.
- Některé telefony mohou povolit automatický přenos dat.

Změna připojeného telefonu

Z nabídky „Správce zařízení“ vyberte služby, které chcete připojit k jinému telefonu, který je již spárován a nachází se v seznamu zařízení.

Poznámka: pokud chcete změnit připojený telefon na jiný, nejprve musíte se systémem spárovat další telefon.

Odpojení telefonu

Z nabídky „Bluetooth®“, vyberte možnost „Spárová zařízení“ a odpojte telefon stisknutím možnosti „Odpojit“.

Poznámka: Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přesměrován na telefon.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

TELEFONICKÝ HOVOR (1/3)

Režim „Telefon“

Z režimu „Telefon“.


Poznámka: Pro uskutečnění hovoru musí být váš telefon připojen k multimediálnímu systému. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu.



Volání

Můžete uskutečnit hovor stisknutím:


- číslo z historie hovorů na kartě „Poslední hovory“ **1**;
- kontakt v seznamu kontaktů z nabídky „Kontakty“ **2**;
- kontakt v seznamu oblíbených kontaktů z nabídky „Oblíbené“ **3**;
- klávesy na číselné klávesnici z nabídky „Klávesnice“ **4**.



Obrazovka „Probíhá hovor“

- 5** Jméno kontaktu a telefonní číslo.
- 6** Délka aktuálního hovoru.
- 7** Umístění aktuálního hovoru do režimu čekání.
- 8** Přenos hovoru do telefonu.
- 9** Ukončení hovoru.
- 10** Přístup k numerické klávesnici pro vytočení čísla.
- 11** Deaktivace/aktivace mikrofону.

TELEFONICKÝ HOVOR (2/3)



Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru s následujícími informacemi:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů nebo v seznamu oblíbených čísel),
- číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů),
- „Soukromé číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).




„Přijmout“

Hovor přijmete stisknutím ovládacího prvku **14** na volantu nebo tlačítka „Odpovědět“ **12** na obrazovce multimediálního systému.

„Odmítnout“ hovor

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte dvakrát ovládací prvek **14** na volantu nebo stiskněte tlačítko „Odmítnout“ **13** na obrazovce multimediálního systému.

Volající osoba je tak přesměrována do hlasové schránky.



Během hovoru

Během hovoru můžete:


- hlasitost nastavíte ovládacími tlačítky na volantu nebo tlačítky na obrazovce multimediálního systému;
- hovor ukončete stiskem možnosti „Zavěsit“ **9** nebo stiskem tlačítka **14** na volantu;

TELEFONICKÝ HOVOR (3/3)

- stisknutím tlačítka **7** uveďte hovor do režimu čekání. Hovor obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **7**;
- přeneste volání do připojeného telefonu stisknutím tlačítka „Přenos do telefonu“ **8**;
- přijměte druhý hovor a přepínejte mezi dvěma hovory stisknutím **15**;

Poznámka:

- jakmile přijmete druhý příchozí hovor, první hovor se automaticky uvede do režimu pozastavení;
- během hovoru můžete obdržet druhé volání, ale nemůžete zahájit druhé volání.
- otevřete digitální klávesnici stisknutím tlačítka „Klávesnice“ **10**;
- mikrofon deaktivujete/aktivujete stisknutím tlačítka „Ztlumit“ **11**.



Během hovoru můžete změnit režim bez nutnosti ukončení probíhajícího hovoru.

Návrat do režimu „Telefon“ provedete stiskem **16**.

Ukončení hovoru


Chcete-li probíhající hovor ukončit, zavěste stisknutím ovládacího prvku **14** volantu nebo stiskněte tlačítko „Zavěsit“ **9** na obrazovce multimediálního systému.

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU (1/2)

Nabídka „Seznam kontaktů“


V režimu „Telefon“ stisknete kartu „Kontakty“ 2 pro přístup do seznamu telefonu prostřednictvím multimediálního systému.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby umožnil multimediálnímu systému přístup ke správnému telefonnímu seznamu v telefonu.



Režim „telefonní seznam“

- 1 Telefon připojen.
- 2 Seznam kontaktů v připojeném telefonu.
- 3 Kontakty uložené v oblíbených telefonu nebo ručně přidané ze seznamu „Kontakty“ multimediálního systému.
- 4 Vyhledávání podle jména nebo čísla.
- 5 Podrobné informace o kontaktu.
- 6 Oblíbené číslo kontaktu.



Stáhnout seznam kontaktů z telefonu

Ve výchozím nastavení se při připojení telefonu kontakty automaticky synchronizují, pokud je aktivováno připojení hands-free. Více informací naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu.

Poznámka: pro přístup do telefonního seznamu z multimediálního systému musíte na svém telefonu povolit sdílení dat. Další informace se dočtete v kapitole Párování a zrušení párování telefonu a v příručce k telefonu.


Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU (2/2)

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat zadáním jména nebo telefonního čísla.

Stiskněte lupu **4**. Na digitální klávesnici, která se zobrazí na obrazovce, zadejte některá čísla nebo písmena požadovaného kontaktu. V seznamu kontaktů se zobrazí kontakty začínající prvním zadaným písmenem.



„Oblíbené“ kontakty

Z „Telefon“ svět, stiskněte kartu „Oblíbené“ **3** pro přístup ke kontaktům uloženým v oblíbených telefonu nebo přidání ručně ze seznamu „Kontakty“ multimediálního systému.

Přidání „Oblíbené“ kontaktu

Pro přidání kontaktu do seznamu „Oblíbené“ stiskněte možnost „Přidat oblíbený“ **8** a postupujte podle pokynů uvedených na multimediální obrazovce.

Můžete také přidat oblíbené číslo kontaktu výběrem hvězdičky **6**.

Důvěrnost

V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Z důvodu důvěrnosti údajů je každý stažený seznam kontaktů viditelný, pouze pokud je připojený příslušný telefon.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

VÝPIS VOLÁNÍ

Otevření historie „Posledních hovorů“

V režimu „Telefon“ stiskněte kartu „Poslední hovory“ **1** a otevřete celou historii hovorů.

Záznam volání se zobrazí od posledního po nejstarší.



Režim „Poslední hovory“

- 2 Štítek s číslem.
- 3 Datum a čas volání.
- 4 Kontaktní údaje.
- 5 Zmeškaný hovor (červená šipka).
- 6 Odchozí hovor (zelená šipka).
- 7 Příchozí hovor (modrá šipka).
- 8 Jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

Poznámka: V závislosti na multimediální obrazovce nejsou některé informace k dispozici.

Pohyb v seznamu volání

Seznam hovorů můžete procházet přejetím prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.

Émettre un appel depuis l'historique des appels

Stiskněte jeden z kontaktů nebo čísel k vytáčení. Hovor je automaticky spuštěn.

ZADÁNÍ ČÍSLA

Otevřete klávesnici


V režimu „Telefon“ klepněte na kartu „Klávesnice“ **2**.

Volání se zadáním čísla

Na kartě „Klávesnice“ **2** na klávesnici zadejte číslo, které chcete volat **4**, a poté stiskem tlačítka **5** zahajte hovor.

V okamžiku provedení prvního zadání multimediální systém doporučí seznam kontaktů se stejnou řadou čísel **6**.

Vyberte kontakt, který chcete volat, a potom stiskem tlačítka **5** zahajte hovor.



Režim „Vytáčení“

- 1 Vytočená čísla.
- 3 Vymažte čísla.
- 4 Digitální klávesnice.
- 5 Volání.
- 6 Nabízené kontakty.

Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Můžete nadiktovat číslo pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému. Chcete-li toto provést, spusťte hlasový příkaz a po pípnutí řekněte:

– „Volat“ a poté nadiktujte telefonní číslo, které chcete volat,

nebo

– „Volat“ a poté jméno či název kontaktu, který chcete volat.

Zobrazí se multimediální systém a začne volat zadané číslo.

Poznámka: pokud má váš kontakt několik telefonních čísel (pracovní, domácí, mobilní atd.), můžete si vybrat. Například: „Volejte – Grégory – domů“.

Další informace o hlasovém ovládání naleznete v kapitole Používání hlasového rozpoznávání.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

SMS (1/2)


Přístup k „SMS“

Z centra oznámení **A** můžete přes multimediální systém přejít do SMS přijatých zpráv ve vašem telefonu.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free telefonu. Abyste mohli používat všechny funkce, musíte také povolit přenos zpráv (pomocí nastavení telefonu, podle typu vozidla).

Poznámka: v závislosti na úrovni vybavení lze přečíst multimediálním systémem pouze ty SMS zprávy, které byly přijaty během řízení.


V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.



Obrazovka „SMS“

- 1 Jméno/číslo odesílatele zprávy.
- 2 Čas přijetí.
- 3 Zahájení zprávy.

Poznámka: prohlížení zpráv není za jízdy povoleno.




Přijetí SMS

Multimediální systém vás informuje, že byla přijata nová zpráva SMS prostřednictvím varovné zprávy v **B**, která se zobrazí v libovolném otevřeném menu.

Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimediálním systému.

Poznámka: k dispozici budou pouze zprávy, které byly doručeny až po spárování a během připojení telefonu k multimediálnímu systému.

SMS (2/2)



Čtení SMS

Multimediální systém umožňuje hlasité čtení SMS zpráv prostřednictvím hlasového syntetizátoru stisknutím tlačítka „Přehrát“ **4** a následné reakce.

Konverzaci můžete deaktivovat a oznámení zastavit stisknutím tlačítka **5**.

Přejete-li si, aby systém nečetl SMS zprávy, řekněte „Ok Google Stop“.

Odpovídání na SMS zprávy

Multimediální systém umožňuje reagovat na SMS zprávy pouze pomocí rozpoznávání hlasu.

Další informace o hlasovém ovládnání naleznete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“.

NASTAVENÍ TELEFONU

Menu „Nastavení“

S telefonem připojeným k systému v režimu „Telefon“ klepněte na ikonu Nastavení **1**.


Z nabídky Nastavení se dostanete k těmto nastavením:

- Uvítací obrazovka;
- Objednávka seznamu kontaktů;
- „Správce zařízení“;
- „Nastavení Bluetooth“.

„Uvítací obrazovka“

Toto nastavení lze použít k výběru karty, která se zobrazí při spuštění na uvítací obrazovce „Telefon“:

- „Poslední hovory“ (výchozí);
- „Kontakty“;
- „Oblíbené“
- „Klávesnice“.




„Objednávka seznamu kontaktů“

Toto nastavení lze využít k zobrazení kontaktů v abecedním pořadí v rozřídění podle:

- „Křestního jména“;
- „Jméno“.

Poznámka: volba se projeví při příštím restartu multimediálního systému.



„Vyzvánění telefonu“

V režimu „Vozidlo“ klepněte na nabídku „Nastavení“ a poté „Zvuk“ za účelem:

- „nastavení Hlasitosti přichozího hovoru“ **2**;
- „vyberte typ Vyzvánění telefonu“ **3**.

Další informace naleznete v kapitole „Nastavení systému“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Tyto funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA (1/2)

Oblast indukčního nabíjení

představení

Použijte oblast indukčního nabíjení **1** k nabíjení telefonu bez nabíjecího kabelu.


Pokud má vozidlo toto vybavení, je nabíjecí oblast označena (v závislosti na vozidle):

- přidruženým symbolem;

a/nebo

- se stav nabíjení automaticky zobrazuje na obrazovce, pokud je telefon umístěn ve vyhrazené oblasti.

Jeho umístění se může lišit v závislosti na vozidle. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Poznámka:

- indukční nabíjení se zahájí při zapnutí zapalování nebo při nastartování motoru;
- více informací o kompatibilních telefonech vám poskytne autorizovaný prodejce nebo navštivte webovou stránku <https://renault-connect.renault.com>;


- pro optimální účinnost nabíjení doporučujeme před nabíjením sejmout ochranný obal nebo pouzdro z telefonu;
- pro optimální nabíjení by se měl celý povrch smartphonu krýt maximálně s povrchem nabíjecí oblasti a měl by být umístěn co nejvíce uprostřed.

Proces nabíjení

Umístěte telefon do **2** oblasti indukčního nabíjení **1**. Nabíjení se spustí automaticky spolu se zobrazením průběhu nabíjení **3** a je zobrazeno na obrazovce.

Postup nabíjení může být přerušeno, pokud je v oblasti indukčního nabíjení **1** detekován předmět nebo pokud se oblast indukčního nabíjení **1** přehřívá. Po poklesu teploty se nabíjení telefonu brzy znovu spustí.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA (2/2)



Průběh nabíjení

Multimediální systém vás informuje o stavu nabíjení **3** telefonu **2**:

- nabíjení skončilo **4**;
- probíhá nabíjení **5**;
- zjištěn předmět v oblasti nabíjení/předmět je přehřátý/proces nabíjení se přerušil **6**.

Poznámka: multimediální systém bude signalizovat případ, kdy se proces nabíjení telefonu **2** přeruší.

Během nabíjení vašeho telefonu nesmí být v oblasti indukčního nabíjení **1** přítomny žádné předměty (karta pro spuštění motoru, disk USB, karta SD, kreditní karta, šperky, klíče, mince apod.). Před umístěním telefonu do oblasti indukčního nabíjení **1** vyjměte všechny magnetické karty nebo kreditní karty z pouzdra.

Předměty ponechané v oblasti indukčního nabíjení **1** se mohou přehřát. Doporučujeme je umístit do jiných dostupných úložných přihrádek. (odkládací přihrádka, úložná přihrádka ve sluneční cloně apod.).

Aplikace

Aplikace Android Auto™ a služba CarPlay™	5.2
Správa aplikací	5.6
Služby „My Renault“	5.9
Půjčování vozidla a prodej	5.12

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Kopie telefonu

Tato funkce umožňuje replikovat chytrý telefon, tzn. že můžete používat některé jeho aplikace a funkce na obrazovce multimediálního systému takto:

- «Android Auto™» ;
- «CarPlay™».

představení Android Auto™

„Android Auto™“ je aplikace, která vám umožňuje replikovat váš smartphone na obrazovce vašeho multimediálního systému.

Poznámka:

- „Android Auto™“ aplikace funguje pouze v případě, že je váš smartphone připojen k USB portu vozidla nebo bezdrátově pomocí Bluetooth® pro aktivaci automatického WIFI připojení k vašemu systému;
- ke správnému fungování aplikace je vhodné využívat kabely USB, které doporučuje výrobce chytrého telefonu.


První použití

Pokud jste to ještě neudělali, stáhněte a nainstalujte si „Android Auto™“ aplikaci ze stahovací platformy kompatibilní s vaším smartphonem.

Připojte svůj smartphone k multimediálnímu systému pomocí USB portu nebo jej připojte pomocí Bluetooth® k automatickému spuštění WIFI spojení.

Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.

Poznámka: kompatibilitu svého chytrého telefonu a příslušné verze systému Android můžete ověřit pomocí služby „Android Auto™“: obraťte se na podporu Google®.



Multimediální systém navrhuje použít aplikaci Android Auto™.

Aplikace se spouští na multimediálním systému a měla by být vidět z oblasti **A**. Replikace chytrého telefonu nahrazuje režim Telefon. Zobrazí se ikona **1**.

Pokud popsany postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Bezdrátovou replikaci „Android Auto™“ lze ukončit stisknutím možnosti „Ukončit režim vozidla“ na obrazovce s oznámeními vašeho chytrého telefonu.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

Představení CarPlay™

CarPlay™ je služba integrovaná v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka:

- „CarPlay™“ služba funguje pouze v případě, že SIRI je aktivována a pokud je váš chytrý telefon připojen k vašemu vozidlu pomocí USB portu nebo bezdrátově pomocí Bluetooth®, povolte automatické připojení k vašemu systému pomocí WIFI;
- Ke správnému fungování aplikace je vhodné využívat kabely USB, které doporučuje výrobce chytrého telefonu.

První použití

Připojte chytrý telefon k multimediálnímu systému pomocí USB portu nebo se připojte pomocí Bluetooth® pro aktivaci automatického WIFI připojení k systému.

Multimediální systém navrhuje:

- povolit připojení a sdílení dat;
- zapamatovat si předvolby zařízení.

Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.

Poznámka: Chcete-li upravit své volby, musíte odstranit chytrý telefon z multimediálního systému a poté jej znovu připojit, aby vám systém mohl znovu nabídnout tyto možnosti.



Služba se spouští na multimediálním systému a měla by být vidět z oblasti **B**. Replikace chytrého telefonu nahrazuje režim Telefon. Zobrazí se ikona **2**.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Bezdrátovou replikaci „CarPlay™“ lze ukončit vypnutím rozhraní WIFI v chytrém telefonu.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)




Hlasové rozpoznávání

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud máte chytrý telefon připojený k portu USB ve vozidle.

Podržením ovládacího prvku **3** aktivujete/deaktivujete funkci chytrého telefonu pro rozpoznávání hlasu, pomocí níž lze ovládat určité aplikace a funkce.


Další informace najdete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“.



Android Auto™

V rámci replikace Android Auto™ můžete některé funkce v chytrém telefonu ovládat také takto:

- stiskem tlačítka hlasového rozpoznávání **4**;
- vyslovením hlasového příkazu: Ok Google nebo Hey Google.



CarPlay™

V rámci replikace „CarPlay™“ můžete některé funkce v chytrém telefonu ovládat také takto:

- konečné potvrzení provedete dlouhým stisknutím tlačítka **5**;
- vyslovením hlasového příkazu: Dis Siri nebo Say Siri.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)


Poznámka: pokud používáte aplikaci Android Auto™ nebo CarPlay™, získáváte přístup k navigaci v chytrém telefonu a k hudebním aplikacím.

Tyto aplikace nahradí podobné aplikace integrované do vašeho multimediálního systému, které již používáte.


Lze použít pouze jeden navigační systém:

- „Android Auto™“;
- „CarPlay™“;
- nebo navigaci v rámci multimediálního systému.

Poznámka: Během používání aplikace „Android Auto™“ nebo služby „CarPlay™“ zůstanou některé z funkcí multimediálního systému aktivní na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“ nebo službu „CarPlay™“ a na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté ještě rádio. V takovém případě rádio zůstane spuštěné „na pozadí“.



Android Auto™



CarPlay™

Při používání aplikace „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“ využíváte internetové připojení chytrého telefonu (účtují se poplatky podle příslušného tarifu mobilního operátora).

Funkce v aplikaci Android Auto™ a CarPlay™ se zpravidla liší podle výrobce a modelu chytrého telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

SPRÁVA APLIKACÍ (1/3)

Režim „Aplikace“


V režimu „Aplikace“ **1** máte přístup k těmto položkám:

- aplikace nainstalované v navigačním systému;
- kopie telefonu;
- „Příručka pro uživatele“;
- Správce zařízení;
- „Play Store™“;
- ...

Poznámka: některé služby budou k dispozici zdarma po zkušební dobu. Předplacenou službu si můžete prodloužit online na webu www.myrenault.com.

Nové aplikace si můžete stáhnout pomocí aplikace „Play Store™“.

Některá nastavení jsou k dispozici, pouze pokud je vozidlo v klidu.



Menu „Aplikace“


Můžete využívat aplikace nainstalované v navigačním systému.

První dva řádky jsou vyhrazeny aplikacím, jež jsou ve výchozím nastavení nainstalovány předem.

Veškeré další aplikace stažené z obchodu „Play Store™“ se seřadí abecedně.

Pokud aplikace není k dispozici, nebude se zobrazovat.

Aplikaci otevřete klepnutím.



Klepnutím a přidržením aplikace můžete:

- Smazat aplikaci **2**;
- přistoupit k údajům v aplikaci **3** (verze, datum platnosti nebo vytvoření, název atd.);
- vynutit zavření aplikace **4**.

Poznámka: lze smazat pouze aplikace nainstalované z obchodu „Play Store™“.


SPRÁVA APLIKACÍ (2/3)

Nastavení „Aplikace“

Máte přístup k údajům Aplikace a nastavením v nabídce Nastavení, která je k dispozici v:

- režimu Aplikace, poté aplikace Nastavení;
- režimu Vozidlo, poté Nastavení;
- v centru zpráv, poté ikona Nastavení.

5



Nastavení umístění aplikací

V nabídce Nastavení zvolte Umístění, poté Oprávnění aplikací 5 a nakonfigurujte oprávnění umístění pro aplikace instalované v multimediálním systému.

Aplikace a oznámení

V nabídce Nastavení pod položkou Aplikace a oznámení přistoupíte k údajům a nastavením Aplikace instalovaným v multimediálním systému:

- Zobrazit všechny aplikace;
- Výchozí aplikace;
- Oprávnění aplikací;
- Specifická přístupová práva udělená aplikacím.

Zobrazit všechny aplikace

Máte přístup k údajům všech aplikací v multimediálním systému:

- název aplikace;
- velikost aplikace;
- verze aplikace;
- datum platnosti nebo datum vytvoření aplikace;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

SPRÁVA APLIKACÍ (3/3)

Výchozí aplikace

Máte přístup k výchozím aplikacím používaným pro:

- uvítací obrazovku;
- pomoc;
- SMS;
- telefon;
- navigační systém.

Můžete také nakonfigurovat otevírání odkazů na přístup k aplikaci.

Oprávnění aplikací

Máte přístup k oprávnění k používání aplikace u následujících prvků:

- Fyzická aktivita;
- Diář;
- Kamera;
- Snímače na karoserii;
- Kontakty;
- ...

Specifická přístupová práva udělená aplikacím

Můžete aktivovat/deaktivovat konkrétní přístupová práva udělená aplikacím používaným pro:

- Změny nastavení systému;
- Přístup k oznámením;
- Přístup ke službě Premium SMS;
- Přístup k údajům uživatele;
- Ovládání pomocí WIFI.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

MY RENAULT (1/3)

představení

Váš „My Renault“ zákaznický účet je dostupný na <https://renault-connect.renault.com> webovou stránkou nebo stažením aplikace „My Renault“ do vašeho smartphonu.

Zvláštnost:

- „My Renault“ aplikace se neustále vyvíjí. Pravidelně se přihlašujte, abyste rozšířili svůj účet o nové funkce;
- více informací o kompatibilních telefonech vám poskytne autorizovaný prodejce nebo navštívte webovou stránku <https://renault-connect.renault.com>;

Při používání aplikace „My Renault“ používáte internetové připojení svého telefonu, které podléhá poplatkům a omezením stanoveným mobilním operátorem.

- další informace vám sdělí značkový servis, případně je naleznete v balíčku Renault Connect na stránkách <https://renault-connect.renault.com>.

Z vašeho „My Renault“ zákaznického účtu, můžete komunikovat se svým vozidlem a získat informace:

- zobrazit informace o vašem vozidle;
- přístup k historii a kalendáři vašich pohovorů a domluvit si schůzku;
- najděte místo, kde vozidlo parkuje;
- dálkově aktivujte klakson a světla vašeho vozidla;
- prohlížet a spravovat své smlouvy a služby;
- konzultovat vozidlo E-Guide ;
- Najděte v blízkosti schváleného prodejce;
- vytvořit/upravit „PIN kód“ aplikace „My Renault“;
- ...

Poznámka:

- některé funkce závisí na vybavení vozidla, předplacení servisních smluv a zákonech v dané zemi;
- k některým funkcím můžete přistupovat pouze z chytrého telefonu pomocí aplikace „My Renault“;
- za účelem přístupu k dálkovému ovládání vozidla musí dojít k aktivaci služeb. Viz kapitola „Aktivace služeb“;
- vytvoření „PIN kód“k aplikaci „My Renault“ umožňuje bezpečný přístup k připojeným službám.

MY RENAULT (2/3)

Připojené služby v „My Renault“

U elektrických vozidel

Můžete využít služby připojení v aplikaci „My Renault“ jako:

- kontroly úrovně nabití akumulátoru a stavu nabíjení;
- programování nabíjení,
- spuštění/programování klimatizace nebo topení;
- přístup k „Mobilize charge pass“ (způsob platby na nabíjecí stanici);
- nalezení volných nabíjecích stanic v okolí,
- plánování trasy s nalezením nabíjecích terminálů na trase,
- ...

Poznámka: funkce programování nabíjení a klimatizace a topení jsou k dispozici pouze u určitých vozidel. Pro více informací se obraťte na značkový servis.

Vytvořte si „My Renault“ uživatelský účet.

Abyste mohli přistupovat k funkcím „My Renault“, musíte si vytvořit uživatelský účet na webové stránce nebo v aplikaci „My Renault“.

Z webové stránky:

- na domovské stránce vyberte volbu „Vytvořit účet“;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

Z aplikace:

- vyberte „Registrovat“ v hlavním menu aplikace;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

Na dříve zadanou e-mailovou adresu bude zaslán potvrzovací e-mail.

Chcete-li dokončit vytvoření vašeho „My Renault“ účtu, klikněte na odkaz zobrazený v potvrzovacím e-mailu.

Poznámka: můžete použít stejné uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke svému webovému uživatelskému účtu.


MY RENAULT (3/3)

Synchronizujte svůj účet „My Renault“ s vozidlem.

Aby bylo možné použít aplikaci „My Renault“ a komunikovat s vozidlem, musíte synchronizovat aplikaci „My Renault“ s vozidlem. Synchronizace se provádí automaticky při spuštění aplikace.

Zvláštnost:

- pokud chcete synchronizovat aplikaci „My Renault“ s vozidlem, musíte být ve vozidle přítomni, multimediální systém vozidla musí být zapnutý a vozidlo musí stát na místě pokrytém signálem internetové sítě;
- pokud aplikaci „My Renault“ nesynchronizujete s vozidlem, nebudete mít přístup k servisním smlouvám.



V centru oznámení (dostupného stisknutím **1**) si vyberte „Profil“, účet „My Renault“ a poté postupujte podle pokynů na obrazovce multimediálního systému.

Jakmile je váš účet „My Renault“ spojen s multimediálním systémem, synchronizace proběhne automaticky při spuštění aplikace.

Zaregistrujte své vozidlo ve svém „My Renault“ účtu

Z vašeho „My Renault“ účtu klikněte na možnost „přidat vozidlo“ a poté přidejte VIN (identifikační číslo vozidla) nebo registrační značku vašeho vozidla ručně nebo naskenováním.

Obnovení služby

Chcete-li obnovit některou ze svých služeb s blížícím se koncem platnosti, přejděte na kartu „Renault CONNECT store“ ve vašem „My Renault“ účtu a pak vyberte „Moje služby“.

Pak klikněte na „Obnovit“ a postupujte podle instrukcí.

PŮJČOVÁNÍ VOZIDLA A PRODEJ

Půjčení vozidla

Právní informace

Když půjčíte své vozidlo, jste povinni (viz obecné podmínky prodeje připojených služeb) informovat osoby, kterým vozidlo půjčujete, že vozidlo se může připojit a shromažďovat osobní údaje, jako je poloha vozidla.

Sběr dat

Sběr dat ve vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem při spuštění vozidla a zobrazení okna „Zabezpečení a důvěrnost“ na středové obrazovce výběrem možnosti „OFF“ pozastavte shromažďování dat.

Služby budou zakázány s výjimkou povinných funkcí týkajících se bezpečnosti, například automatického nouzového volání v případě nehody.

Opětovný prodej vozidla

Odstranění osobních údajů

Při prodeji vozidla je nezbytné odstranit všechny osobní údaje uložené ve vozidle nebo mimo něj.

To provedete resetováním palubního systému a odstraněním vozidla z vašeho účtu „My Renault“.

Nová inicializace systému

Za tímto účelem zapněte multimediální systém vašeho vozidla.

V nabídce „Vozidlo“, „Nastavení“, „Systém“, „Možnosti resetování“ a poté „Obnovit tovární nastavení.“ (odstranit dat).

Poznámka: reset systému je možné provést pouze z administrátorského profilu.

Odstranění vozidla z účtu My Renault.

Při prodeji vašeho vozidla je rovněž nutné odstranit staré vozidlo z vašeho účtu „My Renault“.

Chcete-li to provést, přihlaste se do svého „My Renault“ účtu, vyberte požadované vozidlo ve vaší virtuální garáži a poté klikněte na „Smazat toto vozidlo“ ve spodní části domovské stránky.

Vozidlo

Palubní počítač	6.2
Pomoc při parkování	6.6
Couvací kamera	6.13
360° kamera	6.14
MULTI-SENSE	6.16
Náladové osvětlení	6.19
Sedadla	6.21
Kvalita vzduchu	6.23
Tlak vzduchu v pneumatikách	6.24
Jízda eko	6.26
Elektrické vozidlo	6.30
Technická pomoc	6.35
Nouzové volání	6.36
Update	6.37

ASISTENCE ŘÍZENÍ (1/4)


Menu „Asistenční systémy“

Představení

Vozidlo je vybaveno asistenčními systémy, které řidiči pomáhají při řízení.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Poznámka: některá nastavení „Asistenční systémy“ jsou k dispozici, když je vozidlo v klidu.



Přístup k „Asistenční systémy“

Na liště nabídky zvolte režim „Vozidlo“ **A** a poté „Asistenční systémy“ **B**.

Některé asistenční systémy jsou k dispozici pouze jako předplacená služba po dané časové období. Předplatné na další časové období si lze objednat na stránkách www.myrenault.com.

Aby bylo možné některá nastavení uložit do multimediálního systému, je nutné je upravit při běžícím motoru.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.




Obrazovka „Asistent řízení“.

- 1 „Prediktivní ekologický asistent**“;
- 2 „Udržování vzdálenosti za vozidlem**“;
- 3 „Varování mrtvého úhlu“;
- 4 „Výstraha sledování řidiče“;
- 5 „Systém udržování jízdního pruhu“;
- 6 „Řízení rychlosti“;
- 7 „Bezpečnost“;

Poznámka: funkce se aktivuje, když je zvýrazněno tlačítko aktivovat/deaktivovat.

ASISTENCE ŘÍZENÍ (2/4)



„Prediktivní ekologický asistent“ 1

Tato funkce radí řidiči, aby použil jízdní režim ECO.

„Udržování vzdálenosti za vozidlem“ 2

Tato funkce upozorní řidiče, pokud je příliš blízko k jinému vozidlu. Tuto funkci aktivujete volbou **2** a poté se objeví ikona **8**.

Další informace naleznete v kapitole Upozornění na bezpečnou vzdálenost v uživatelské příručce vozidla.

„Varování mrtvého úhlu“ 3

Tato funkce upozorní řidiče, jakmile se v mrtvém úhlu objeví jiné vozidlo. Tuto funkci aktivujete volbou **3** a poté se objeví ikona **10**.

Další informace naleznete v kapitole Upozornění na mrtvý úhel v uživatelské příručce vozidla.

„Výstraha sledování řidiče“ 4

Tato funkce detekuje sebemenší pokles reakcí řidiče. Funkce zohledňuje:

- náhlé a náhodné pohyby volantu;
- častou aktivaci výstrahy asistenta pro udržování vozidla v jízdním pruhu.

Tato funkce upozorní řidiče zvukovou výstrahou a zobrazením varovné zprávy na přístrojové desce, která řidiči doporučí přestávku.

Tento systém aktivujete volbou **4** a poté se objeví ikona **9**.

Další informace naleznete v kapitole Varování bdělosti řidiče v uživatelské příručce vozidla.

„Systém udržování jízdního pruhu“ 5

V této nabídce můžete aktivovat/deaktivovat následující funkce:

- „Varování při opuštění jízdního pruhu“;

Další informace najdete v kapitole Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu v uživatelské příručce vozidla.

- „Prevence vybočení z jízdní dráhy“;

Další informace najdete v části „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“ v uživatelské příručce vozidla.

- „Centrování v jízdním pruhu“.


Další informace naleznete v části „Aktivní asistent řízení“ v uživatelské příručce vozidla.

Můžete upravovat úroveň citlivosti detekce plné nebo přerušované čáry:

- „Včasné“;
- „Standardní“;
- „Pozdní“.

ASISTENCE ŘÍZENÍ (3/4)


Můžete si také nastavit intenzitu vibrací volantu (nebo hlasitost upozornění – podle úrovně výbavy) a také citlivost upozornění na vyjetí z jízdního pruhu.

Funkci aktivujete/deaktivujete stiskem ovladače  ve vozidle.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



„Řízení rychlosti“ 6


V této nabídce můžete aktivovat/deaktivovat následující funkce:

- „Upravit omezení rychlosti“;
- přizpůsobení „Omezení rychlosti“;
- přizpůsobení „Ke kontextu trasy“.

Po aktivaci „Upravit omezení rychlosti“ můžete upravit rozdíl mezi omezením rychlosti a spouštěním výstrahy. Toto nastavení také umožňuje nastavit rozdíl od omezení rychlosti při automatické nebo ruční úpravě rychlosti. Dotkněte se obrazovky v oblasti **11** a poté posunutím prstu nahoru nebo dolů nastavte rozdíl rychlosti.

Další informace naleznete v části Stop and GoAdaptivní tempomat a Detekce dopravních značek v uživatelské příručce vozidla.

ASISTENCE ŘÍZENÍ (4/4)



„Bezpečnost“ 7

V této nabídce můžete stisknutím 7 aktivovat/deaktivovat funkci „Bezpečnost“. Můžete také zvolit citlivost spouštění výstrahy:

- „Včasné“;
- „Standardní“;
- „Pozdní“.

Další informace naleznete v kapitole Rozšířená bezpečnost v uživatelské příručce k vozidlu.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (1/7)

Představení

Vozidlo je vybaveno parkovacími asistenty, které nabízejí dodatečnou pomoc při parkování.



Podle výbavy můžete z nabídky „Vozidlo“ **A**, přistupovat k menu parkovacího asistenta:

- „Parkovací asistent“;
- „Hands-free parkovací asistent“;
- „Automatizovaný parkovací asistent“.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Tyto funkce poskytují dodatečnou pomoc při řízení.

Nemohou tedy v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost řidiče během parkování (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).

Funkce „Hands-free parkovací asistent“ a „Automatizovaný parkovací asistent“ vám pomohou při parkování tím, že převzmu kontrolu nad volantem, brzdami, motorem a řadicí pákou.

Během manévru musíte vyvíjet tlak na pedál akcelerace (aby funkce zůstala aktivní) a nedržet volant.

Kontrolu nad vozidlem můžete kdykoli znovu převzít následujícími způsoby:

- otočení volantu;
- uvolnění pedálu akcelerace;
- sešlápnutí brzdového pedálu.




Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (2/7)

Menu „Parkovací asistent“

V režimu „Vozidlo“ klepněte na nabídku „Parkovací asistent“. Tuto nabídku použijte k přístupu do nastavení parkovacího asistenta. Další informace naleznete v části „Parkovací asistent“ v uživatelské příručce vozidla.



Obrazovka „Parkovací asistent“

- 1 „Přední“.
- 2 „Boční“.
- 3 „Zadní“.
- 4 „Zvuk“.
- 5 „Výstraha zadní překážky parkování“.
- 6 „Aktivní zadní nouzové brzdění“.
- 7 „Bezpečné vystoupení cestujících“.

Detekční oblasti „Parkovací asistent“


Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující zóny parkovacích senzorů:

- „Přední“ 1;
- „Boční“ 2;
- „Zadní“ 3.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (3/7)



„Zvuk“ 4

Stiskem „Zvuk“ 4 aktivujete či deaktivujete zvuková upozornění parkovacího asistenta.

Zde můžete modifikovat následující parametry:

- „Typ zvuku“: vyberte výstražný zvukový signál ze seznamu 8;
- „Hlasitost“: nastavte hlasitost detekce překážky pomocí lišty „Hlasitost“ 9.

„Výstraha zadní překážky parkování“ 5

Funkce „Výstraha zadní překážky parkování“ 5 detekuje překážky, ke kterým se blíží zadní část vozidla.

Aktivuje se, když zařadíte zpětný chod a vozidlo stojí nebo se pohybuje nízkou rychlostí.

Na blížící se překážky vás upozorní dlouhý zvukový signál a také zobrazení na obrazovce multimediálního systému a rozsvícená kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku.

Poznámka: Nehybné překážky detekovány nejsou.

Další informace o funkci „Výstraha zadní překážky parkování“ naleznete v příručce k vozidlu v části „Výstraha zadní překážky parkování“.

„Aktivní zadní nouzové brzdění“ 6

Při zařazení zpátečky „Aktivní zadní nouzové brzdění“ 6 detekuje pevné překážky za vozidlem.

Další informace o funkci „Aktivní zadní nouzové brzdění“ naleznete v příručce k vozidlu v části „Aktivní zadní nouzové brzdění“.

„Bezpečné vystoupení cestujících“ 7

Výstraha „Bezpečné vystoupení cestujících“ 7 detekuje potenciální nebezpečí a varuje řidiče a/nebo ostatní cestující, pokud u stojícího vozidla otevřou dveře.

Aktivuje se u zaparkovaného vozidla.

Pokud se k vozidlu přiblíží překážka, zobrazí se na přístrojové desce varování, ve vnějších zpětných zrcátkách a ve dveřích se rozsvítí kontrolka a rozezní se pípání.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (4/7)

Poznámka: funkce nedetekuje pevné překážky a chodce.

Další informace o funkci „Bezpečné vystoupení cestujících“ naleznete v příručce k vozidlu v části „Bezpečné vystoupení cestujících“.

Menu „Hands-free parkovací asistent“

do menu „Hands-free parkovací asistent“ přejdete z:

- nabídky „Vozidlo“, pak vyberte menu „Hands-free parkovací asistent“;
- widget „Hands-free parkovací asistent“ stisknutím „Otevřít“ (konfigurace viz část „Přidání a správa widgetů“);
- tlačítko „Oblíbené“ na volantu (konfigurace viz část „Uživatelská nastavení“);
- zástupce „Hands-free parkovací asistent“ v pohledu 360° kamery (další informace naleznete v části „360° Kamera“).



V tomto menu lze zvolit následující parkování:

- podélné parkování **10**;
- zaparkování kolmo k chodniku **11**;
- výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem **12**.

Další informace naleznete v části „Hands-free parkovací asistent“ v uživatelské příručce vozidla.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévru (řidič musí být za všech okolností připraven brzdít).

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (5/7)

Ikona **13** můžete vybrat výchozí typ parkování:

– „Paralelní parkování“;

nebo

– „Parkování v ohraničeném prostoru“.



Podle výbavy se na obrazovce multimediálního systému během parkování zobrazují různé pohledy:

- ukazatel průběhu parkování **B**;
- pokyny pro směr parkování **C**;
- zobrazení vozidla, okolního prostředí a dostupných parkovacích míst **E**;
- pohled kamery zepředu/zezadu **D**.

Pokud nejsou podmínky požadované pro provoz splněny, zobrazí se na obrazovce varovná zpráva.

Aktuální parkování zrušíte stisknutím možnosti „Zrušit manévr“.



tilo.

Při manévrování se může volant rychle otočit: nestřekejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (6/7)

Menu „Automatizovaný parkovací asistent“

do menu „Automatizovaný parkovací asistent“ přejdete z:

- nabídky „Vozidlo“, pak vyberte menu „Automatizovaný parkovací asistent“;
- widget „Automatizovaný parkovací asistent“ stisknutím „Otevřít“ (konfigurace viz část „Přidání a správa widgetů“);
- tlačítko „Oblíbené“ na volantu (konfigurace viz část „Uživatelská nastavení“);
- zástupce „Automatizovaný parkovací asistent“ v pohledu 360° kamery (další informace naleznete v části „360° Kamera“).



V tomto menu lze zvolit následující parkování:

- podélné parkování **14**;
- zaparkování kolmo k chodníku **15**;
- výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem **16**.

Chcete-li zahájit parkovací manévr, stiskněte tlačítko „Spustit“ **17**.

Další informace naleznete v části „Automatizovaný parkovací asistent“ v uživatelské příručce vozidla.

Ikonou **18** můžete vybrat výchozí typ parkování:

- „Paralelní parkování“;
- nebo
- „Parkování v ohraničeném prostoru“.



Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévru (řidič musí být za všech okolností připraven brzdít).



Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (717)



Podle výbavy se na obrazovce multimediálního systému během parkování zobrazují různé pohledy:

- pohled přední/zadní kamery, vodící čáry a ukazatel průběhu parkování **F**;
- zobrazení vozidla, okolního prostředí, dostupných parkovacích míst a také pokynů k parkování **G**.

Chcete-li zrušit probíhající parkování, stiskněte tlačítko „Stop“ **19**.



Tato funkce je dodatečnou pomocí při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévrů (řidič musí být za všech okolností připraven brzdít).

COUVACÍ KAMERA

Menu „Couvací kamera“


Při zařazení zpětného chodu se aktivuje couvací kamera umístěná na zádi vozidla za účelem přenosu pohledu za vozidlo na obrazovku multimediálního systému.

Když se na obrazovce multimediálního systému zobrazí couvací kamera, můžete nastavení provádět klepnutím na ikonu **1**.

Další informace o couvací kameře naleznete v uživatelské příručce vozidla.

Poznámka:


- zkontrolujte, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.);
- obraz zadní kamery není k dispozici (místo něj je černá obrazovka), je-li rychlost vozidla vyšší než přibližně 10 km/h, a to v závislosti na platných předpisech.



„Vodící čáry“

Můžete provést aktivaci nebo deaktivaci:

- pohyblivé vodící čáry **5** vyznačující dráhu vozidla podle polohy volantu;
- pohyblivé vodící čáry **6** udávající vzdálenosti za vozidlem;
- vodící čáry přívěsu **7** vyznačující dráhu přívěsu podle polohy volantu.



„Nastavení obrazu“

Můžete nastavit následující parametry:

- jas **2**;
- kontrast **3**;
- barva **4**.

Automatické přiblížení (dle vybavení)

Můžete aktivovat nebo deaktivovat automatické přiblížení **8**.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

360° KAMERA (1/2)

Menu „360° kamera“

představení

Vozidlo je vybaveno čtyřmi kamerami, které jsou instalovány v přední části, ve vnějších zpětných zrcátkách a v zadní části vozidla. Tyto kamery jsou dodatečnou pomůckou při náročných manévrech.

Další informace naleznete v části „360° Kamera“ v uživatelské příručce vozidla.

Poznámka: Ujistěte se, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.)



Úkon

Systém lze aktivovat v režimu „Vozidlo“ stiskem „360° Kamera“ nebo zařazením zpětného chodu (do doby cca až 5 s po zařazení dalšího rychlostního stupně).

V zóně **A** obrazovky multimediálního systému se zobrazuje pohled na oblast kolem zadní části vozidla **1**, doplněný o vodivé čáry, siluetu vozidla a zvukové signály.

Ultrazvukové snímače namontované ve vozidle „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Pokud se dostanete do červené zóny, sledujte pro přesné vyměření zobrazení nárazníku.

V zóně **B** na obrazovce multimediálního systému je zobrazen pohled na vozidlo a jeho okolí snímány z ptáčích perspektivy.

Zobrazení „360° Kamera“ můžete nakonfigurovat pomocí ikony **2**.

Další informace naleznete v části „360° Kamera“ v uživatelské příručce vozidla.

Obrazovka znázorňuje převrácený obraz pohledů dozadu.

Křivky jsou promítány do roviny. Na informaci se nelze spolehnout, pokud se křivky promítají na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci, apod.) může narušit obraz kamery.

360° KAMERA (2/2)




Výběr kamery

Také si můžete vybrat typ zobrazení na obrazovce:

- standardní pohled zepředu/zezadu a pohled z ptáčích perspektivy **3**;
- panoramatický pohled zepředu/zezadu **4**;
- boční pohledy **5**;
- 3D zobrazení **6**.

Poznámka: k funkci „360° Kamera“ lze přistupovat pomocí tlačítka „Oblíbené“ na ovladači na volantu.



nastavení

V nabídce „360° Kamera“ klepněte na ikonu **2** nastavení fotoaparátu. V tomto menu můžete nakonfigurovat kameru:

- stiskem **7** aktivujete nebo deaktivujete pohyblivé vodící čáry;
- stiskem **8** aktivujete nebo deaktivujete zobrazování pevných vodících čar;
- stiskem **9** aktivujete nebo deaktivujete zobrazování vodících čar přívěsu;

- stiskem **10** aktivujete nebo deaktivujete automatické přiblížení;
- na posuvných lištách **C** nastavíte jas, kontrast a barvy obrazu.



Tato funkce je dodatečná pomůcka, která upozorní na to, že v prostoru mrtvého úhlu se nachází jiné vozidlo. Při jízdě proto nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

MULTI-SENSE (1/3)

Menu „MULTI-SENSE“


V režimu „Vozidlo“ máte přístup k MULTI-SENSE. Toto menu umožňuje upravit chování některých vestavěných systémů.

Výběr režimu

Dostupné režimy se liší dle vozidla a úrovně jeho výbavy. V menu „MULTI-SENSE“ vyberte **1** požadovaný režim:

- „Comfort“;
- „Eco“;
- „Sport“;
- „Perso“;
- „Snow“;
- „All Terrain“;
- ...

Další informace o jednotlivých režimech naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



„Konfigurovat“

Stiskem „Konfigurovat“ **2** si přizpůsobíte různé parametry těchto systémů vozidla:

- „Námaha volantů“;
- „Dynamika vozidla“;
- „Klimatizace“;
- „Okolní osvětlení“;
- ...


Zvláštnost:

- některé konfigurační nabídky se mohou lišit v závislosti na vozidle a úrovni jeho výbavy;
- k jednotlivým režimům můžete přistupovat také opakovaným stiskem tlačítka ovládání „MULTI-SENSE“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

MULTI-SENSE (2/3)




„Konfigurovat“ MULTI-SENSE


Na obrazovce MULTI-SENSE „Konfigurovat“ jsou následující karty:

- „Řízení“ **A** ukazuje funkce související s řízením vozidla;
- „Život na palubě“ **B** ukazuje funkce související s cestovní pohodou.

Poznámka: dostupnost nastavení se může lišit podle režimu „MULTI-SENSE“, modelu vozidla a úrovně jeho výbavy.



Na kartě **3** můžete „Reset nastavení režimu“.



Nastavení „Řízení“

Na kartě „Řízení“ **A** můžete nakonfigurovat následující vybavení:

- „Modul“;
- „Námaha volantu“;
- „Dynamika vozidla“;
- ...

MULTI-SENSE (3/3)

„Modul“

Toto menu nabízí několik nastavení odezvy motoru:

- „Neutrál“;
- „Sport“;
- „Eco“.

V závislosti na zvoleném nastavení je možné výkon a točivý moment motoru nastavit tak, aby působil výrazněji a živěji.

„Námaha volantu“

Toto menu nabízí několik nastavení odezvy řízení:

- „Nízká“;
- „Střední“;
- „Vysoká“.

V závislosti na zvoleném nastavení může být citlivost řízení nastavena tak, aby byla citlivější nebo méně citlivá a byla tak zajištěna optimální vyváženost plynulosti a přesnosti řízení.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

„Dynamika vozidla“

Tato nabídka, která je k dispozici u vozidel s pohonem 2 kol, nabízí několik provozních nastavení:


- „Neutrál“;
- „Pohodlí“;
- „Sport“.

Podle zvoleného nastavení se brzdění kol liší v závislosti na úhlu kol, aby byla zajištěna optimální trajektorie.

„4Control“

Tato nabídka, která je k dispozici u vozidel s pohonem 4 kol, nabízí několik provozních nastavení. Nastavení upravte přímo posunutím prstu doleva nebo doprava.

Podle zvoleného nastavení se brzdění kol liší v závislosti na úhlu kol, aby byla zajištěna optimální trajektorie.



Nastavení „Život na palubě“

Na kartě „Život na palubě“ **B** můžete nakonfigurovat následující vybavení:

- „Světelná atmosféra“;
- „Intenzita světla“;
- „Klimatizace“;
- ...

Další informace o „Světelná atmosféra“ a „Intenzita světla“ najdete v části „Okolní osvětlení“.


AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ (1/2)

Menu „Okolní osvětlení“

V režimu „Vozidlo“ klepněte na tlačítko „Konfigurovat“ v nabídce MULTI-SENSE a poté na kartu „Život na palubě“ a následně na „Světelná atmosféra“.

Tato nabídka slouží k nastavení ambientního osvětlení v interiéru vozidla:


- „Mění se“;
- „Osobní“.



„Mění se“

Chcete-li měnit barvu ambientního osvětlení postupně, stiskněte „Mění se“.

Multimediální systém automaticky upraví ambientní osvětlení tak, aby mělo odstín, který je nejvhodnější pro danou denní dobu.



„Osobní“

Chcete-li barvu ambientního osvětlení změnit, klepněte na „Osobní“ a poté na ikonu **1**. Vyberte jednu z barev nabízených na kruhové paletě **2** pohybem ovladače **4**.


Vnitřní kruh **3** představuje barvu ambientního osvětlení multimediální obrazovky a přístrojové desky ve vozidle.

Stiskem „OK“ potvrdíte volbu barvy nebo stiskem „Zrušit“ vybranou barvu zrušíte.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ (2/2)



„Intenzita světla“

Můžete nastavit intenzitu osvětlení prostředí.

V režimu „Vozidlo“ stiskněte tlačítko „Konfigurovat“ v nabídce „MULTI-SENSE“, poté kartu Zážitek z jízdy a následně „Intenzita světla“.

Posuvem kurzoru **5** na liště nastavení jasu upravíte jas vnitřního osvětlení.

Poznámka: takto nastavený jas ambientního osvětlení se uloží a přiřadí k dennímu nebo nočnímu režimu vozidla.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

SEDADLA (1/2)


Menu „Sedadla“

V režimu „Vozidlo“ klepnutím na „Sedadla“ získáte přístup k funkcím a nastavením sedadla „Řidič“ a „Cestující“ ve vozidle:

- „Masáž“;
- „Snadný přístup k sedadlu“;
- „Vizuální zpětná vazba“;
- „Uložit“;
- „Vyvolání polohy“.

Do nabídky „Sedadla“ můžete také vstoupit přímo stiskem spínače na sedadle. Funkci masáže spustíte jeho stiskem a přidržením.

Další informace o ovládacích prvcích sedadel naleznete v uživatelské příručce vozidla v části Přední sedadla s elektrickým ovládáním.



Chcete-li zvolit sedadlo „Řidič“ nebo „Cestující“:

- klepněte na kartu **A** nebo **B**;
- rychle posuňte obrazovku multimedií do strany a přesuňte se z jednoho sedadla na druhé.

„Masáž“

Na kartě „Řidič“ nebo „Cestující“ si můžete vybrat ze seznamu masážních programů:

- „Bederní“;
- „Relax“;
- „Dynamický“.

Posuvem kurzoru na liště „Intenzita“ nastavujete „Intenzita“ masáže.

Snadný přístup k sedadlu

Pokud je tato funkce aktivována, sedadlo se automaticky posune zpět, když řidič nebo spolujezdec opustí vozidlo, a navrátí se do své polohy, když řidič nebo spolujezdec nasedne zpět do vozidla.

„Vizuální zpětná vazba“

Je-li tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví funkční okno pro nastavení sedadla, když řidič nebo spolujezdec nastavuje polohu svého sedadla.

SEDADLA (2/2)

„Uložit“

Tato funkce umožňuje uložit polohy předních sedadel.

V nabídce „Sedadla“:

- zvolte sedadlo „Řidič“ nebo „Cestující“;
- nastavte polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle;
- stiskem „Uložit“ uložíte aktuální polohu.

Pomocí ovládacích prvků nastavení příslušného sedadla:

- nastavte polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle;
- po několika sekundách se na multimediální obrazovce zobrazí zpráva nabízející uložení nové polohy;
- stiskem „Uložit“ uložíte aktuální polohu nebo stiskem „Neukládat“ neuložíte.

Poznámka: v závislosti na konkrétním vozidle se polohy vnějších zpětných zrcátek, sloupku řízení a head-up displeje uloží spolu s polohou sedadel.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Vyvolání polohy“

Pokud je vozidlo v klidu, můžete vyvolat polohu uloženého sedadla:

- U sedadla řidiče: stiskněte „Vyvolání polohy“.
- U sedadla spolujezdce: vyberte příslušnou uloženou „Pozice sedadla“ a poté stiskněte „Vyvolání polohy“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.


KVALITA VZDUCHU

Menu „Kvalita vzduchu“

V režimu „Vozidlo“ stiskněte „Kvalita vzduchu“.

Pomocí této nabídky můžete vytvořit čerstvě a zdravé ovzduší v interiéru vozidla, a to ak-tivací následujících funkcí:

- „Čistička vzduchu“;
- „Automatická recyklace vzduchu“.



„Čistička vzduchu“

Cyklus čištění vzduchu můžete spustit pomocí:

- tlačítka „Čistička vzduchu“ 3;
- tlačítka „Čistička vzduchu“ u ovládacího prvku „Kvalita vzduchu“ dostupného v režimu „Navigace“ nebo na Domovské stránce.

Zvýrazněné tlačítko „Čistička vzduchu“ znamená, že probíhá cyklus čištění vzduchu (přibližně pět minut).



„Automatická recyklace vzduchu“

Automatickou recirkulaci vzduchu můžete aktivovat/deaktivovat stiskem tlačítka „Automatická recyklace vzduchu“ 2.

Přes 1 informační ikonu u vozidla v klidu máte přístup k údajům funkce „Čistička vzduchu“ a „Automatická recyklace vzduchu“.

Návrat do nabídky „Kvalita vzduchu“ provedete stiskem 4.

TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (1/2)

Menu „Tlak v pneumatikách“

V režimu „Vozidlo“ klepněte na „Vozidlo“ a poté na „Tlak v pneumatikách“, čímž ověříte stav tlaku v pneumatikách a resetujete systém sledování „Tlak v pneumatikách“ **1**.

V závislosti na konkrétním vozidle existují různé systémy sledování „Tlak v pneumatikách“:


– TPMS: systém kontroly tlaku v pneumatikách;

nebo

– TPW: upozornění na pokles tlaku v pneumatikách.

Displej na přístrojové desce vašeho vozidla vás informuje o případných závadách huštění pneumatik.

Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete v uživatelské příručce vozidla v části Systém sledování tlaku v pneumatikách.




Stav tlaku v pneumatikách pomocí systému TPMS

V multimediálním systému si můžete zkontrolovat hodnoty tlaku v pneumatikách.

Symbol **2** označuje stav tlaku v pneumatikách dle barev:

- zelená – tlak pneumatiky je správný nebo beze změny od posledního vynulování;
- oranžová – tlak v pneumatikách je nedostatečný;
- červená – jedna z pneumatik je proražená nebo velmi podhuštěná;
- šedá – od snímače v pneumatice nebyly získány žádné údaje.




Stav tlaku v pneumatikách pomocí systému TPW

V multimediálním systému si můžete zkontrolovat hodnoty tlaku v pneumatikách.

Grafika **3** indikuje tlak vzduchu v pneumatikách pomocí barev:

- zelená = tlak pneumatiky je správný nebo beze změny od posledního vynulování;
- oranžová – tlak v některé z pneumatik je nedostatečný.

TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (2/2)



Další informace o tom, jakým systémem sledování „Tlak v pneumatikách“ je vozidlo vybaveno, získáte klepnutím na ikonu **4**.

Resetujte systém sledování „Tlak v pneumatikách“ pomocí **1**.

Postup resetování systému je zobrazen pomocí **5**.

Vynulování

Tato funkce umožňuje resetování stiskem tlačítka „Resetovat“ **1**.

Postup resetování musí být proveden, když vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.


Postup resetování spusťte stiskem „Ano“ nebo se vraťte do stavu tlaku v pneumatikách stiskem „Ne“.

Jakmile je vynulování dokončeno, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

DRIVING ECO (1/4)



Menu „Driving Eco“

V nabídce „Vozidlo“ **A** stiskněte „Driving Eco“ **B** pro přístup k následujícím informacím a funkcím:

- „Cesta“ **1**;
- „Skóre“ **2**;
- „Úspory“ **3**;
- „Pokyny“ **4**;
- „Historie“ **5**;
- „Uložit“ **6**;
- „Nová cesta“ **7**.

Poznámka: údaje, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím nabídky Driving Eco, se zpravidla liší podle úrovně výbavy vozidla.



„Cesta“ 1

V režimu zobrazení „Cesta“ **1** si můžete zobrazit informace o své aktuální trase:

- „Vzdálenost bez zrychlení“;
- „Vzdálenost na elektřinu“;
- „Vzdálenost“;
- „Průměrná rychlost“;
- „Průměrná spotřeba paliva“;
- „Průměrná spotřeba elektřiny“.

Poznámka: Zobrazené údaje se počítají od posledního vynulování spotřeby, které proběhne buď automaticky po čtyřech hodinách, kdy nebylo vozidlo používáno, nebo ručně výběrem možnosti „Uložit“ **6** nebo „Nová cesta“ **7**.

„Vzdálenost bez zrychlení“

Tyto údaje vás informují o ujeté vzdálenosti bez nutnosti sešlápnutí pedálu akceleračního.

„Vzdálenost na elektřinu“

Tyto údaje vás informují o ujeté vzdálenosti v elektrickém režimu během cesty.

„Vzdálenost“

Tyto údaje vás informují o celkové ujeté vzdálenosti.

„Průměrná rychlost“

Tyto údaje vás informují o průměrné rychlosti vozidla během cesty.


DRIVING ECO (2/4)

„Průměrná spotřeba paliva“

Tyto údaje vás informují o průměrné spotřebě spalovacího motoru během cesty.

„Průměrná spotřeba elektřiny“

Tyto údaje vás informují o průměrné spotřebě elektromotoru během cesty.



„Skóre“ 2

Skóre podává hodnocení vašeho chování při řízení ve vztahu ke spotřebě energie na cestu probíhající od odjezdu.

Celkové skóre 8

Tyto údaje vás informují o celkovém skóre od 0 do 100.

Výpočet skóre 10

V režimu zobrazení Skóre 2 si můžete zobrazit skóre, která se vztahují k aktuální trase.

Počet hvězdiček (10 úrovní) **10** se uvádí v reálném čase podle skóre na základě:

- zrychlování (a také rychlosti vozidla);
- předvídání (uvolňování pedálu akceleračního a brzdění);
- řazení rychlostí (reakce řidiče na ukazatel řazení rychlostí).

Poznámka: Indikátor přepřazení je k dispozici pouze u vozidel s mechanickou převodovkou.

Vývoj skóre 9

Šipky jsou umístěny podle údajů v reálném čase takto:

- pokud je nové skóre vyšší než předchozí uložené skóre trasy: šipka ukazuje nahoru;
- pokud je nové skóre nižší než předchozí uložené skóre trasy: šipka ukazuje dolů;
- pokud je nové skóre stejné jako předchozí uložené skóre trasy: šipka ukazuje vodorovně.

DRIVING ECO (3/4)

„Úspory“ 3

V režimu „Úspory“ 3 si můžete zobrazit:

- „Hodnocení historie“;
- „Stop/Start: Úspora paliva“: spotřeba paliva dosažená pomocí automatického systému Stop and Start;
- „Eko režim: úspora jízdy“: dodatečný dojezd dosažený jízdou v režimu „Režim Eco“;
- ...

Podle výbavy můžete data resetovat stisknutím tlačítka „Resetovat“. Objeví se zpráva, která vás požádá o potvrzení vynulování údajů. Stiskem „Ano“ potvrdíte, nebo stiskem „Ne“ zrušíte.

„Hodnocení historie“


Tato křivka ukazuje vývoj vašich předchozích skóre:

- skóre nad zelenou čarou (75 %): „Gratulujeme, jste Eco řidič“;
- skóre mezi zelenou a oranžovou čarou: „Máte normální styl jízdy“;
- skóre pod oranžovou čarou (45 %): „Máte dynamický styl jízdy“.

„Pokyny“ 4

Tato nabídka sleduje váš styl jízdy a poskytuje obecné rady pro ECO jízdu za účelem optimalizace spotřeby paliva a elektřiny (efektivní chování pro nízkou spotřebu, způsob nabíjení vozidla, vhodný tlak v pneumatikách, způsob plánování cesty apod.):

- „Všeobecně“;
- „Zrychlování“;
- „Předvídání“;
- „Řazení“.



„Historie“ 5

V režimu „Historie“ 5 si můžete zobrazit údaje k minulým cestám.


Různé typy cest jsou rozděleny podle kategorií:

- „Domů-práce“;
- „Cesta“;
- „Osobní“.

Přes ikonu nastavení 12 můžete:

- „Reset Domů-práce“;
- „Reset cesta“;
- „Reset osobní“.

DRIVING ECO (4/4)



V závislosti na vašem vozidle se na obrazovce mohou zobrazovat informace z nabídky „Driving Eco“:

- Historie spotřeby:
 - u vozidel se spalovacím motorem multimediální systém informuje o vaší spotřebě paliva **13**;
 - u elektrických vozidel se v multimediálním systému zobrazuje spotřeba elektrické energie **14**;

- u hybridních vozidel s možností dobíjení se v multimediálním systému průměrná spotřeba paliva **13** zobrazuje odděleně od spotřeby elektrické energie **14**.
- výpočet průměrů a shromažďování údajů o jízdě rozdělených do kategorií podle typu **15**;

– ...

Historii spotřeby pro každý typ cesty si můžete zobrazit stisknutím jedné z karet:

- „Domů-práce“;
- „Cesta“;
- „Osobní“.

„Uložit“ 6

Tato funkce vám umožňuje uložit vaše skóre a vaše trasy podle kategorií do vaší „Historie“ **5**.

Poznámka: Po zaznamenání skóre se údaje o aktuální cestě vynulují.

„Nová cesta“ 7

Pro vynulování tras stiskněte „Nová cesta“. Objeví se zpráva, která vás požádá o potvrzení vynulování údajů. Stiskem „Ano“ potvrdíte, nebo stiskem „Ne“ zrušíte.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO (1/5)

Menu „Elektromobil“

V režimu „Vozidlo“ máte přístup k nabídce „Elektromobil“.


V této nabídce si můžete zobrazit a nastavit funkce související s hybridním nebo elektrickým vozidlem.

V nabídce „Elektromobil“ máte přístup k těmto kartám:

- „Energie“;
- „Nabíjení & Klimatizace“;
- „Baterie“;
- „Nastavení“.

Dostupnost některých funkcí závisí na typu vozidla (elektrické nebo hybridní).

Některá nastavení jsou k dispozici, pouze pokud je vozidlo v klidu.



„Energie“

Na kartě „Energie“ **1**, máte možnost si v multimediálním systému zobrazit toky energie u vozidla.

Chcete-li u vozidla zobrazit spotřebu energie, klepněte na tlačítko „Spotřeba“ **2**.

Poznámka: Informace se může lišit podle motoru vozidla (elektrický nebo hybridní).

„Spotřeba“


Můžete si zobrazit „Spotřeba: Dynamické sledování“ v podobě grafu ukazujícího průměrnou spotřebu energie vozidla za minutu po dobu posledních 30 minut jízdy.

Poznámka: Podle multimediální obrazovky jsou další informace uvedeny pod obrázkem.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO (2/5)



„Nabíjení & Klimatizace“

Na kartě „Nabíjení & Klimatizace“ si můžete nakonfigurovat jízdní pohodlí a program nabíjení:

- „Okamžitě nabít“ 3;
- „Zpožděné nabíjení“ 4;
- „Program“ 5.

Poznámka: Nabíjení začíná, pokud je motor vypnutý a vozidlo je připojeno k napájení a přístup je povolen. Další informace najdete v informacích k hybridnímu vozidlu nebo k systému dobíjení v uživatelské příručce k vozidlu.

„Okamžitě nabít“ 3

Jakmile je vozidlo připojeno ke zdroji napájení, začne nabíjení.

Poznámka: pokud je zvoleno zpožděné nebo naprogramované nabíjení, je stále možné zahájit okamžité nabíjení. Další informace o okamžitém nabíjení naleznete v uživatelské příručce vozidla v části „Elektrické vozidlo: nabíjení“.


„Zpožděné nabíjení“ 4

I když je vozidlo připojeno ke zdroji napájení, můžete si nastavit čas zahájení nabíjení během nejbližších 24 hodin.

Pro otevření nastavení času začátku nabíjení stiskněte „Zpožděné nabíjení“ 4.

Nastavte čas začátku nabíjení a poté nastavení potvrďte stiskem „Uložit“.

Poznámka: po provedení odloženého nabíjení se program automaticky vrátí na „Okamžitě nabít“.



„Program“ 5

Můžete si uložit několik naprogramovaných časů temperování a nabíjení za týden.

Chcete-li přidat program, stiskněte na možnost „Přidat“.

Můžete si nakonfigurovat následující:

- 6 čas začátku a konce nabíjení;
- „Možnosti“ 7;
- komfortní teplotu 8;
- dny v týdnu 9, ve kterých chcete program využít.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO (3/5)




Seřízení času 8

Nastavte čas zahájení **10** a ukončení **11** nabíjení a poté klepnutím na „Uložit“ volbu potvrďte.

Poznámka:

- pokud jsou časy zahájení a ukončení nabíjení stejné, bude nabíjení probíhat 24 hodin;
- bez nastavení dne v týdnu nelze program nabíjení potvrdit.




Nastavení temperování 8 (dle vybavení)

Nastavení příjemné teploty:

- v interiéru vozidla **12**;
- u vyhřívaných sedadel **13**;
- u vyhřívaného volantu **14**.

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka „Uložit“.



Nastavení dnů 9

Vyberte dny **9**, pro které chcete tyto hodiny použít.


Když je den zvýrazněn, znamená to, že je vybrán.

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka „Uložit“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO (4/5)




„Moje programy“

V seznamu **A** vidíte přehled všech aktivních programů nabíjení a temperování vozidla.


Stiskem některého z programů můžete zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat.

Program můžete odstranit stiskem ikony **15** odpadkového koše u programu, který má být odstraněn.



„Baterie“

Na kartě „Baterie“ **16** si můžete nastavit maximální úroveň nabití akumulátoru ve vozidle.



„Nastavení“

Karta „Nastavení“ **17** slouží k těmto nastavením:

- „Zvukové varování pro chodce“;
- „Prediktivní hybrid“.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO (5/5)

„Zvukové varování pro chodce“

Při řízení si můžete zvolit druh zvuku, který upozorňuje na vaši přítomnost ostatní účastníky silničního provozu, zejména chodce a cyklisty.

Další informace o výstražném zvuku pro chodce najdete v uživatelské příručce vozidla v části Elektrické vozidlo.

„Prediktivní hybrid“

U hybridních vozidel můžete aktivovat/deaktivovat funkci „EV City“, která při jízdě ve městě upřednostňuje jízdu na elektřinu.

Poznámka: tato funkce je k dispozici pouze jako předplacená služba a je přístupná během daného časového období. Předplatné si můžete prodloužit z vašeho účtu „My Renault“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

TECHNICKÁ POMOC


Technická pomoc

V případě poruchy v režimu „Aplikace“ vyberte aplikaci pomoci od značkového servisu a spojte se s asistenční službou pro případ poruchy vozidla po telefonu.

Poznámka:

- některé aplikace jsou k dispozici pouze jako předplacená služba. Další informací získáte od značkového servisu.
- Asistenční služba pro případ poruchy vozidla po telefonu se spojuje přímo z multimediálního systému vozidla a nevyžaduje, aby byl telefon připojený k multimediálnímu systému.

1



„Pomoc“

V aplikaci pomoci od značkového servisu získáte přístup k zákaznické lince, která vám v případě poruchy pomůže sjednat opravu nebo údržbu vozidla.

Klepnutím na **1** zavoláte asistenční službu pro opravu nebo údržbu vozidla v případě poruchy.


Během volání již nejsou některé funkce multimediálního systému dostupné:

- nastavení hlasitosti jiného zdroje zvuku,
- přepnutí hovoru do režimu čekání,
- přenos hovoru do vašeho telefonu,
- volání z vašeho telefonu.

Po hovoru pošle obsluha přes multimediální systém seznam bodů POI POI (bodů zájmu) v blízkosti vaší aktuální polohy, který odpovídá povaze technických problémů, které vás postihly.

Poznámka: některé poruchové služby je třeba zaplatit. Další informace získáte u své pojišťovny nebo v autorizovaném servisu.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ



„Tísňové volání“

Pokud je jím vozidlo vybaveno, umožňuje systém nouzového volání automatické nebo ruční volání záchranných složek v případě nehody nebo zdravotních potíží za účelem zkrácení reakční doby záchranných složek.

Při volání záchranných složek dojde k automatickému ztišení zdroje audia / rádia.

Použití funkce „Tísňové volání“ vypne téměř na jednu hodinu některé příkazy a menu multimediálního systému za účelem upřednostnění telefonních hovorů nouzového volání.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

AKTUALIZACE (1/3)

Nabídka „Aktualizovat“

V režimu „Vozidlo“ přejděte do nabídky „Vozidlo“ a vyberte kartu „Aktualizace“.

Tuto nabídku lze použít k zobrazení různých typů informací a k aktualizaci vozidla, například:


- multimediálního vybavení;
- asistence při řízení;
- ...

Systém může aktualizace nabízet automaticky. Aktualizace můžete také zkontrolovat ručně, a to v závislosti na připojení vozidla.

Některé aktualizace mohou způsobit, že vaše vozidlo nebude dočasně možné využívat. Pokud ano, postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Obrazovka „Aktualizace“

- 1 Kontrola aktualizací.
- 2 Probíhá aktualizace.
- 3 Historie aktualizací.
- 4 „Informace“.
- 5 „Poslední aktualizace“.
- 6 Datum poslední aktualizace.
- 7 VIN (identifikační číslo vozidla).

Update

Aktualizace

Toto menu umožňuje:

- zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace;
- zobrazit momentální průběh aktualizace;
- zobrazit historii a stav aktualizací;
- viz datum a verze poslední aktualizace;
- viz Identifikační číslo vozidla (VIN).

Zvláštnost:

- pokud bude k dispozici aktualizace, dostanete upozornění přes Oznámení. Viz část Správa oznámení;
- pokud je k dispozici aktualizace, stahování se spustí automaticky;
- aktualizace lze vyhledávat nebo stahovat, pouze pokud se vozidlo nachází v oblasti pokryté mobilní sítí. Další informace naleznete v kapitole „Nastavení systému“.

AKTUALIZACE (2/3)

Jakmile bude instalace aktualizace připravena, vyžádá si systém váš souhlas a potvrzení, aby mohl aktualizaci dokončit.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka:

- podle druhu aktualizace se obrazovky mohou vypnout;
- u některých typů instalace je nutné vystoupit z vozidla a zamknout.

Vozidlo musí být v klidu, zajištěné proti pohybu a mít vypnuté zapalování. V některých případech nebude možné vozidlo nastartovat po dobu indikovanou multimediálním systémem.

Po restartování multimediálního systému se zobrazí zpráva potvrzující úspěšné dokončení aktualizace.

V případě chyby nahlédněte do části „Funkční problémy“.



Před zahájením instalace odstavte vozidlo daleko mimo provoz a zatáhněte parkovací brzdu.

Kontrola aktualizací 1

Aktualizace můžete vyhledat také přímo stiskem tlačítka „Kontrola aktualizací“ 1.

Vyhledáním v multimediálním systému získáte přístup k nejnovější aktualizaci, pokud je k dispozici.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Aktualizace může trvat několik dní, avšak během této doby budete moci své vozidlo normálně využívat.

AKTUALIZACE (3/3)

Zvláštní funkce týkající se elektrických a dobíjecích hybridních vozidel

Během instalace aktualizace vozidla nezačínajte vozidlo nabíjet.

Postupujte podle pokynů na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka:

- aktualizace nelze nainstalovat, když se vozidlo nabíjí stejnosměrným proudem (DC). Pokud aktualizace probíhá, bude nutné počkat na její konec, než se spustí stejnosměrné nabíjení vozidla. Pokud však nabíjení probíhá, aktualizaci lze spustit, ale proběhne až po dokončení nabíjení;

- pokud je aktualizace zahájena před/během střídavého proudu (AC) nabíjení vozidla, nabíjení se přeruší a po dokončení aktualizace se automaticky obnoví.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu v částech „Elektrické vozidlo: nabíjení“ nebo „Hybridní vozidlo: nabíjení“.

Kvůli probíhající aktualizaci nebude vozidlo dočasně k dispozici a během instalace aktualizace systému bude deaktivována funkce nabíjení.

Pokud jste právě přijali aktualizaci systému prostřednictvím multimediálního systému, bude nabíjení trakčního akumulátoru odloženo nebo zrušeno. Před připojením nabíjecího kabelu k vozidlu vyčkejte na dokončení aktualizace.



Nastavení

Uživatelská nastavení	7.2
Nastavení systému	7.7
Oznámení	7.11
Funkční problémy	7.13
	7.1

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ (1/5)


Menu „Vozidlo“

V režimu Vozidlo vyberte nabídku Vozidlo.

V tomto menu se dostanete na tyto karty:

- „Venku“;
- „Kokpit“;
- „Tlak v pneumatice“;
- „Aktualizace“.

Poznámka: dostupná nastavení se liší v závislosti na úrovni výbavy.



„Venku“

„Přístup“

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Automatické zamknutí dveří při jízdě“;
- Hands-free zamknutí/odemknutí:
 - „Tichý režim“.

Poznámka: některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

- „přístup a start pomocí telefonu“;

Poznámka: více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

- ...

„Vítejte“

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Uvítací externí osvětlení“;
- „Interní sekvenční zvuk“;
- „Automatické vyklápění zrcátek“;
- Funkce interního světla;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ (2/5)

„Osvětlení“

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- Adaptivní světlomety;
- „Výběr strany provozu“:
 - „Vlevo“;
 - „Pravá“.

– ...

Poznámka: některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

„Stírání“


V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Aktivace zadního stěrače při couvání“: zadní stěrač se zapíná při zařazení zpětného chodu;

Poznámka: tato možnost funguje pouze v případě, že jsou zapnuté přední stěrače.

- „Automatické přední stěrače“;

– ...



„Kokpit“

„Displej“

V této nabídce aktivujte/deaktivujte Automatický jas a nastavte si tyto možnosti:

- Denní jas obrazovky;
- „Barva v interiéru“;
- ...

Poznámka: některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

„Head-up displej“

(v závislosti na vybavení)

V této nabídce aktivujete/deaktivujete a nastavte si tyto možnosti:

- aktivovat/deaktivovat displej za volantem;
- nastavení denního jasu;
- nastavení polohy obrázku na head-up displeji;
- aktivace/deaktivace informačního displeje navigace;
- aktivace/deaktivace informačního displeje asistenčních systémů;
- ...

„Hlasitost zvuku ukazatele směru“

V této nabídce si můžete nastavit hlasitost ukazatelů v interiéru vozidla:

- „Nízká“;
- „Střední“;
- „Vysoká“.


UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ (3/5)

„Tlačítko Oblíbené na volantu“

V této nabídce si můžete nakonfigurovat Tlačítko Oblíbené na volantu pro některou z těchto funkcí:

- „Klimatizace“;
- „Režim Eco“;
- „360° Kamera“;
- „Čistička vzduchu“;
- ...

Poznámka: možné volby se liší v závislosti na úrovni výbavy.



„Tlak v pneumatice“


V této nabídce si můžete u vozidla zkontrolovat stav tlaku v pneumatikách a provést resetování.

Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete zde:

- oddíl Tlak v pneumatikách;
- uživatelská příručka k vozidlu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.




„Aktualizace“

Pomocí této nabídky získáte přístup k údajům o multimediálním systému Aktualizace:

- „Kontrola aktualizací“;
- „Probíhá aktualizace“;
- „Historie aktualizací“;
- „Informace“;
- ...

Další informace o „Aktualizace“ naleznete v části „Aktualizace“.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ (4/5)



„Profil“

Po spuštění multimediálního systému si můžete vybrat uživatelský profil, který bude použit pro tento systém a vozidlo.

Máte také možnost aktivovat nebo deaktivovat shromažďování údajů.

Další informace o shromažďování údajů naleznete v části Aktivace služeb.

Vyberte požadovaný uživatelský profil.

Poznámka: profil je možné změnit pouze u stojícího vozidla.


Přístup k Profil prostřednictvím centra zpráv máte kdykoli.

Funkce spojené s uživatelským profilem

Následující parametry jsou uloženy v uživatelském profilu:

- jazyk systému;
- účet Google®;
- účet „My Renault“;
- nastavení displeje;
- MULTI-SENSE – nastavení;
- nastavení náladového osvětlení;
- nastavení sedadla řidiče;
- nastavení vnějšího zpětného zrcátka;
- nastavení zvuku;
- nastavení navigačního systému;
- historie navádění;
- oblíbená navádění;
- ...

Poznámka: první vytvořený profil bude výchozím profilem správce. Některé možnosti jsou dostupné pouze prostřednictvím profilu správce.



Přidání „Profil“


Pokud chcete přidat nový Profil, klepněte na **2** a poté postupujte podle pokynů zobrazených na multimediální obrazovce.

Přes ikonu **1** máte přístup k následujícím funkcím:

- „Spravujte profily“;
- „Spravovat účty“;
- „Smazat profil“;
- „Profil hosta“.

Poznámka: při každém vytvoření nové položky „Profil“ je vyžadována konfigurace. Viz kapitola Aktivace služeb.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ (5/5)




Nastavení „Profil“

V oblasti **A** můžete nastavit následující:

- „Jméno“;
- „Fotografie“;
- „Ochrana profilu“:
 - „Vyberte režim zamykání“;
 - „Odstranit ID“;
 - „Odemknout profil pomocí telefonu“.

- „Účet My Renault“ (dostupný pouze v profilu správce);
 - účet Google@;
 - „Údaje a umístění sdílené se společností Renault.“;
- Poznámka:** stisknutím ikony **3** zobrazíte informace o sdílení dat.
- „Podmínky ochrany osobních údajů“.

Pro lepší ochranu vašich osobních údajů doporučujeme svůj profil zamknout.



profil „Host“

Profil „Host“ (GUEST) **4** lze použít pro přístup k některým funkcím multimediálního systému, např. k uživatelskému profilu.

Profil „Host“ se resetuje pokaždé, když se restartuje systém, takže se jeho nastavení neukládá.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (1/4)


Menu „Nastavení“

V režimu Vozidlo stiskněte Nastavení.

Také můžete vstoupit do nabídky Nastavení z oblasti zpráv, a to klepnutím na ikonu Nastavení.

Poznámka:

- možná nastavení se liší v závislosti na úrovni výbavy;
- některá nastavení jsou k dispozici, pokud je vozidlo v klidu.



Toto menu umožňuje nastavit následující nastavení:

- „Zvuk“;
- „Jednotky“;
- „Síť a internet“;
- «Bluetooth®» ;
- „Poloha“;
- „Aplikace a oznámení“;
- „Datum a čas“;
- „Úložiště“;
- „Ochrana profilu“;
- „Systém“;
- „Google®“;
- „My Renault a vozidlo“;
- ...

„Zvuk“

V této nabídce lze nastavit a upravit tato nastavení hlasitosti:

- „Hlasitost médií“;
- „Hlasitost příchozích hovorů“;
- „Hlasitost alarmu“;
- „Hlasitost oznámení“;
- „Hlasitost navigace“;
- „Hlasitost Asistence“;
- „Vyzvánění telefonu“;
- ...

„Jednotky“

V této nabídce lze nastavit tyto měrné jednotky:

- „Rychlost“;
- „Vzdálenost“;
- „Teplota“;
- „Tlak“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (2/4)

„Síť a internet“


Tuto nabídku lze použít ke konfiguraci následujících internetových sítí:

- „Wi-Fi“:
 - aktivace/deaktivace rozhraní „WIFI“ v multimediálním systému za účelem použití vzdáleného přístupového bodu k internetu;
 - zobrazení dostupných sítí;
 - „Přidat síť“;
 - „Nastavení Wi-Fi“.
- „Přístupový bod a sdílení připojení“:
 - aktivace/deaktivace „Přístupového bodu a sdílení připojení“;
 - podrobnosti o přístupovém bodu;
 - aktivace/deaktivace automatického přístupového bodu;
 - ...
- „Mobilní síť“:
 - aktivace/deaktivace funkce „Mobilní data“;
 - aktivace/deaktivace funkce mobilních dat „Roaming“.

- „Spotřeba dat“;
- Nabídka „Konektivita“ obsahuje informace o:
 - údajích a stavu připojení;
 - „Typ sítě“;
 - ID systému;
 - ...

Další informace o sdílení dat naleznete v části Aktivace služeb.

Pokud v telefonu používáte sdílení připojení, používáte internetové připojení telefonu prostřednictvím WIFI (účtují se poplatky podle příslušného tarifu mobilního operátora).




Když aktivujete multimediální systém „WIFI“, jste o jeho stavu informováni pomocí ikony na stavové liště:

- **1** rozhraní „WIFI“ aktivováno a připojeno k síti bez omezeného připojení;
- **2** rozhraní „WIFI“ aktivováno a připojeno k síti, avšak bez přístupu k internetu nebo pouze s omezeným připojením;
- **3** rozhraní „WIFI“ aktivováno, ale není připojeno k síti.

Poznámka: když je rozhraní „Wi-Fi“ deaktivováno, ve stavovém řádku se ikona WIFI nebude zobrazovat.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (3/4)



Informace o stavu sdílení dat si můžete zobrazit také stiskem ikony na stavovém řádku:

- 4 sdílení dat (bez polohy);
- vozidlo mimo síť nebo mimo oblast pokrytí 5;
- 6 sdílení dat a polohy.

Poznámka: pokud odmítnete sdílet data, ve stavovém řádku se nezobrazí žádná ikona.

Bluetooth®

Pomocí této nabídky lze nastavit funkce Bluetooth® multimediálního systému:

- aktivovat/deaktivovat funkci Bluetooth® multimediálního systému;
- „Spárovat nové zařízení“.

„Umístění“

V této nabídce lze upravit nastavení polohy vozidla:

- poslední požadavky na umístění;
- „Oprávnění aplikací“.

„Aplikace a oznámení“

V této nabídce lze nastavovat aplikace a oznámení v multimediálním systému:

- „Zobrazit všechny aplikace“;
- „Výchozí aplikace“;
- „Oprávnění aplikací“;

- „Specifická přístupová práva udělená aplikacím“;
- „Proaktivní doporučení“.

„Datum a čas“

V této nabídce lze nastavovat datum a čas v multimediálním systému:

- „Formát datumu“;
- „Formát času“;
- „Nastavení časového pásma“;
- „Vybírejte časové pásmo zóny“.

„Úložiště“

V této nabídce lze zobrazit místo na úložišti v multimediálním systému:

- „Hudba a zvuk“;
- „Další aplikace“;
- „Soubory“;
- „Systém“.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (4/4)

„Ochrana profilu“

V této nabídce lze nastavit zabezpečení multimediálního systému:

- „Vyberte režim zamykání“;
- „Aktualizace zabezpečení“;
- „Odstranit ID“;
- ...

„Systém“

V této nabídce lze provést tato nastavení multimediálního systému:

- „Jazyk a vstupy“;
- „Popis“;
- „Právní ustanovení“;
- „Resetování možností“;
- ...

„Google®“

V této nabídce lze nastavit služby Google®:


- „Google Asistent“;
- Odesílání komentářů uživateli Google®.

OZNÁMENÍ (1/2)

Centrum zpráv

Centrum zpráv vydává během jízdy upozornění a má také určité funkce, návrhy a nastavení, jako například:


- přístup k uživateli „Profil“ **3**;
- seznam přijatých oznámení **C**;
- „Nastavení“ **4**;
- aktivovat či deaktivovat zvuk;
- sdílení dat;
- nedávno použité aplikace;
- stav služeb **B**;
- ...



Použijte tlačítko **1** nebo rychle přejeďte po multimediální obrazovce z oblasti **A** do středu obrazovky a otevřete centrum zpráv, které vám kdykoli umožní přístup k dostupným oznámením a funkcím.

Pokud je k dispozici nepřechtené oznámení, symbol **2** se zobrazí uprostřed tlačítka **1**.

Stiskem **2** automaticky otevřete centrum zpráv a budete si moci přečíst nepřechtená oznámení. Následně symbol zmizí.



Po otevření centra zpráv vyberte ze seznamu **C** zprávu, ke které chcete získat přístup.

Zprávu můžete odstranit rychlým přejetím prstem po obrazovce.

Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepněte na tlačítko **5**.

Poznámka: u některých zpráv je nutno za účelem jejího odstranění provést požadovanou akci.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

OZNÁMENÍ (2/2)

Nastavení upozornění

Použijte **4** ikonu Nastavení nebo režim „Vozidlo“, čímž se vyvolá nabídka „Nastavení“, poté můžete vstoupit do nabídky Aplikace a oznámení.

V tomto menu si můžete nakonfigurovat upozornění multimediálního systému.

Další informace o nabídce Aplikace a oznámení najdete v části Nastavení systému.

Proaktivní doporučení

Funkce „Proaktivní doporučení“ vás informuje upozorněním, že je k dispozici režim „MULTI-SENSE“ více přizpůsobený vašemu aktuálnímu stylu jízdy.

Multimediální systém nabízí následující možnosti:

- „Ano“;
- „Ne“;
- „Vždy ne“.

Z ikony „Nastavení“ **4** nebo „Vozidlo“ World, přistupte k možnosti „Nastavení“, poté do nabídky „Aplikace a oznámení“ a poté k možnosti „Proaktivní doporučení“.

Tato nabídka slouží ke konfiguraci proaktivních upozornění na doporučení v multimediálním systému.

Poznámka: musíte aktivovat sdílení dat, abyste mohli používat funkci „Proaktivní doporučení“. Další informace najdete v části „Aktivace služeb“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

FUNKČNÍ PORUCHY (1/6)

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
Obrazovka „zamrzne“.	Paměť systému je přetížena.	Restartujte systém stiskem a přidržením: – tlačítka vypnutí/zapnutí multimédií (stiskněte a přidržte, dokud se systém nerestartuje); nebo – tlačítko „Mode“ a tlačítko „Source“ na levé straně ovládacího sloupku řízení (stiskněte a podržte, dokud se systém znovu nespustí).
Kamera se na displeji zobrazuje nesprávně.	Kamera je pokryta nečistotami, které zablouňují objektiv.	Zkontrolujte, zda na kameře neulpívá bláto nebo nečistoty.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Levý, pravý nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.	Nastavení balance nebo fader není správné.	Nastavte správně balance nebo fader zvuku.

FUNKČNÍ PORUCHY (2/6)

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Připojené služby v aplikaci My Renault nefungují.	Špatný příjem internetové sítě multimediálního systému/telefonu. Problém se synchronizací služby My Renault.	Přemístěte vozidlo i telefon do oblasti pokryté internetovou sítí. Viz online nápovědu na webu https://reconnect.renault.com .
Služby nebo aplikace nefungují.	Předplacená služba je pozastavena. Připojení multimediálního systému k internetu již není k dispozici.	Zkontrolujte stav předplacené služby na portálu poskytovatele internetu přístupného na stránce se smlouvami v účtu My Renault (nejprve se musíte ve vozidle připojit k vlastnímu účtu My Renault). Pro přístup k internetu použijte „Přístupový bod a sdílení připojení“ v telefonu (viz část „Nastavení systému“).

FUNKČNÍ PORUCHY (3/6)

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze, nebo kontrolka GPS na obrazovce zůstává šedá nebo žlutá.	Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.	Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.
Na obrazovce se nezobrazují informace týkající se silničního provozu.	Navádění není aktivováno. Připojené služby nejsou aktivovány.	Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno. Zvolte cíl a zahajte navádění. Zkontrolujte, zda jsou připojené služby aktivovány a aktivujte shromažďování dat.
Některé položky menu nejsou k dispozici.	Dle aktuálního ovládní nejsou určité sekce dostupné. Některé funkce nejsou k dispozici, když je vozidlo v pohybu.	Zastavte vozidlo.
Hlasové navádění není k dispozici.	Hlasové navádění nebo navádění je deaktivováno.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. Zkontrolujte, zda probíhá navádění.
Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.	Místo není systémem rozpoznáno.	Zadejte silnici blízko požadovanému místu.

FUNKČNÍ PORUCHY (4/6)



Telefon		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Hlasitost je na minimum nebo je v režimu pauza.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Nelze volat.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu.
Replikace CarPlay™ nebo Android Auto™ není aktivní.	Telefon není připojen nebo není kompatibilní se systémem.	Zkontrolujte kompatibilitu telefonu s těmito aplikacemi. Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k systému.


Hlasové rozpoznávání		
Popis	Příčiny	Řešení
Systém nerozpoznal vyslovené hlasové ovládání.	Vyslovené hlasové ovládání nebylo rozpoznáno. Čas pro vyslovení hlasového příkazu vypršel. Hlasové ovládání je narušováno hlučným okolím.	Zkontrolujte, zda je dané hlasové ovládání vůbec zadáno (viz kapitolu „Používání hlasového ovládání“). Vyslovte hlasový příkaz během vyhrazeného času. Hlasový příkaz vyslovte v tichém prostředí.

FUNKČNÍ PORUCHY (5/6)


Update		
Popis	Příčiny	Řešení
Stahování nového SW trvá velmi dlouho.	Špatný příjem internetové sítě. Stahování vyžaduje minimální dobu jízdy.	Přesuňte vozidlo do oblasti pokryté internetovou sítí. Proveďte další fáze jízdy.
Dokončení aktualizace není nikdy požadováno.	Vozidlo není zajištěno.	Zkontrolujte, zda je vozidlo řádně zastaveno (zatažená parkovací brzda).
Obrazovky jsou vypnuté, ztráta zvuku, ztráta některých funkcí během aktualizace.	Probíhá aktualizace.	Počkejte na dokončení aktualizace.
Požadavek na dokončení aktualizace se nezobrazuje.	Žádná odpověď v měsíci následujícím po začátku aktualizace.	Server později operaci restartuje. Můžete ručně zkontrolovat, zda je aktualizace stále k dispozici.

FUNKČNÍ PORUCHY (6/6)

Update		
Popis	Příčiny	Řešení
Aktualizace nebyla dokončena.	Aktualizace vnitřní chyby systému: ostatní funkce nejsou ovlivněny. Nekompatibilita s nabíjením stejnosměrným proudem (specifické pro elektrická/hybridní vozidla).	Obráťte se na autorizovaný servis. Před nabíjením stejnosměrným proudem počkejte na dokončení aktualizace. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.
Aktualizaci se nepodařilo dokončit kvůli chybě a zobrazuje se kontrolka  .	Kritická chyba.	Vozidlo se nesmí restartovat. Kontaktujte značkový servis. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.
Aktualizaci se nepodařilo dokončit kvůli chybě a zobrazuje se kontrolka  .	Chyba při aktualizaci (nekritická).	Pro vyřešení problému kontaktujte autorizovaný servis. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.

Kontrolka  vyžaduje co nejrychlejší návštěvu značkového servisu a **opatrnou jízdu**. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.



Kontrolka  signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (1/3)

360

360° kamera 6.14 – 6.15

A

adresa

domova 2.7

práce 2.7

aktivní nouzové brzdění při zpátečce 6.8

ambientní

individuální nastavení 6.19 – 6.20

Aplikace Android Auto™ a služba CarPlay™ 1.30 – 1.31, 3.9, 5.2 → 5.5

asistenční servis v případě nouze 6.35

asistent pro jízdu v pruhu 6.4

automatické parkování 6.11 – 6.12

autorádio

automatické ukládání stanic do paměti 3.4 → 3.8

předvolba rozhlasových stanic 3.4 → 3.8

B

bezdrátová nabíječka

indukční nabíjení 4.17 – 4.18

bezdrátová nabíječka 4.17 – 4.18

bezpečná vzdálenost 6.3

bezpečné opuštění vozidla 6.8 – 6.9

bluetooth® 3.9 → 3.11

Č

čekající hovor 4.7 → 4.9

čištění obrazovek 1.18

C

couvací kamera 6.13

couvací kamera aktivována

vodící čáry 6.13

D

displej

menu 1.2 → 1.5

displej

na přístrojové desce 2.3 – 2.4

displej

pohotovostní režim 1.19 – 1.20

E

elektrické vozidlo

nabíjení 2.13 – 2.14, 6.30 → 6.34

elektrické vozidlo 2.13 – 2.14, 6.30 → 6.34

F

funkční tlačítka 1.2 → 1.5

G

Google Assistance™ 1.23 → 1.31, 4.8 – 4.9

Google Maps™ 1.25 – 1.26, 2.2 → 2.18

Google Play™ 5.6 → 5.8

H

historie příkazů 4.12

hlasové ovládání 1.23 → 1.31

hlasové rozpoznávání 1.23 → 1.31

hlasové zprávy/hlasová zpráva 4.13

hudba 3.9 → 3.11

J

jízda EKO 6.26 → 6.29

K

kamera s více pohledy 6.14 – 6.15

karta

kartografické značky 2.2

seřazení 2.2 → 2.6

zobrazení 2.2 → 2.6

klíč USB 3.9 → 3.11

kvalita vzduchu 6.23

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (2/3)

M

menu	
domovská stránka	1.21 – 1.22
multimédia (výbava)	1.2 → 1.5
Multi-Sense.....	6.16 → 6.18

N

nastavení couvací kamery	
nastavení displeje	6.13
Nastavení telefonu	
Vyzvánění telefonu.....	4.13, 4.16
nastavení zvuku	
nastavení zvuku	3.12 – 3.13
navádění	
karta	2.2 → 2.6
Navádění do středu pruhu	6.4
navigace	
historie navigace	2.8
nastavení navigace	2.15 → 2.18
zadat cíl.....	2.7 → 2.14
navigační systém.....	0.1, 2.2 → 2.6

O

obrazovky	
multimediální obrazovka	1.2 → 1.5
odmítnout hovor.....	4.7 → 4.9
odpárovat telefon.....	4.2 – 4.3
odpojit telefon	4.4 → 4.6
osobní nastavení	1.21 – 1.22, 7.2 → 7.6
osobní údaje	
odstranit	1.12
uložit.....	1.9 → 1.13, 4.2, 4.4, 4.10 – 4.11
ovladače	
ovládací displeje.....	1.6
ovládání volantu.....	1.7
volant.....	1.8
ovládání	1.6 → 1.8, 1.14
Oznámení	
Doporučení a oznámení.....	1.16, 7.11 – 7.12

P

panely a ovladače na volantu.....	1.6 → 1.8
parametry	
na multimediálním systému.....	7.2 → 7.6
parkování v režimu hands-free	6.9 → 6.11
pokyny pro používání	0.1
pomoc pro řízení.....	6.2 → 6.5
pomocný parkovací systém	6.6 → 6.12
prevence vyjetí z jízdního pruhu.....	6.4
přijmout hovor	4.7 → 4.9
připojit telefon	4.4 → 4.6
přiradit telefon.....	4.2 – 4.3
přízpusobení rychlosti.....	6.5
provozní závady	7.13 → 7.18

R

Rady Eco předvídání	6.3
replikace chytrého telefonu.....	1.30 – 1.31, 5.2 → 5.5
Režim 2D/2D	
režim 2D sever	2.5
rozjždění	1.19 – 1.20
rozšířená bezpečnost	6.5

S

sedadla	
nastavení předních sedadel	6.21 – 6.22
přední sedadlo s masážní funkcí	6.21
Seřízení	
nastavení hlasitosti zvuku	4.16
seřízení	
navádění	2.15 → 2.18
osobní nastavení.....	7.7 → 7.10
Seřízení	4.16, 7.7 → 7.10
Služby „My Renault“	5.9 → 5.11
SMS	
Čtení SMS zprávy	4.15
Přijetí SMS zprávy.....	4.14
SMS.....	4.14 – 4.15
související servis	0.2 – 0.3, 1.9 → 1.13

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (3/3)

spotřeba paliva	6.26 → 6.29
systém	
aktualizace	6.37 → 6.39

Š

šetření energií	6.26 → 6.29
šetření palivem	6.26 → 6.29

T

telefonní seznam	4.10 – 4.11
tísňové volání	6.36
tlačítka	1.6 → 1.8, 1.14
tlak v pneumatikách	6.24 – 6.25

U

ukončit hovor	4.7 → 4.9
uložit osobní údaje	
ochrana osobních údajů	0.2 – 0.3
upozornění	
výjezd z parkoviště	6.8
zvukové upozornění na chodce	6.34
upozornění na vyjetí z pruhu	6.4

V

varování na bdělost řidiče	6.4
vlastní nastavení	
Multi-Sense	6.17 – 6.18
vlastní nastavení vozidla	7.2 → 7.6
vlastní přizpůsobení nastavení	
uživatelský profil	7.5 – 7.6
výběr rádiové stanice	
Poslech rádia	3.4 → 3.8
vypnutí	1.19 – 1.20
výstražné upozornění na mrtvý bod	6.3
vytočit číslo	
pomocí klávesnice	4.13

W

Wi-Fi	5.2 – 5.3, 7.8
-------------	----------------

Z

zájmový bod	2.9 – 2.10
zdroj	
audio	3.2
zdroj	3.9 → 3.11
zvolit číslo	4.7 → 4.9, 4.13

Ž

životní prostředí	6.26 → 6.29
-------------------------	-------------



<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1415-4 - 99 06 143 83R - 02/2023 - Edition tchèque



9 9 0 6 1 4 3 8 3 R

TV